

Bedienungsanleitung für das Smartvision3 (10590)

Inhalt

Bedienungsanleitung für das Smartvision3 (10590)	1
Bitte vor Inbetriebnahme lesen	9
Über dieses Handbuch.....	9
Inhalt der Verpackung	10
Gerätebeschreibung.....	10
Vorderseite	10
Die Oberseite	11
Die rechte Seite.....	11
Geräteunterseite.....	11
Linke Geräteseite	11
Geräterückseite	11
Aktivieren	11
Einleitung.....	11
Öffnen des Kartenfachs.....	11
Aufladen der Batterie.....	12
Drahtgebundenes Aufladen	13
Drahtloses Laden	13
Ein- und Ausschalten des Telefons	14
Der Standby Modus.....	14
Schnelleinstellungen beim Start	14
Simsperre aufheben	14
Los geht's.....	14
Mit der Tastatur durch das Telefon navigieren	14
Navigationstasten:.....	14
Funktionstasten:	15
Auf dem Berührungsbildschirm durch das Telefon navigieren	16
Verändern der Telefonlautstärke	17
Schreiben mit dem Telefon.....	17
Die physische Tastatur	17
Virtuelle Tastatur	18
Schreiben mit der Spracherkennung	18
Text löschen	19
Text bearbeiten	19
Tastenkürzel.....	19

Bedienungshilfen	20
Einleitung.....	20
Talkback	21
KAPSYS Barrierefreiheit.....	22
Bereich „Benachrichtigungen“	22
Einleitung.....	22
Anzeigen von Benachrichtigungen	23
Löschen einer Benachrichtigung	23
Einrichten von Benachrichtigungen	23
Schnelleinstellungen	23
Einleitung.....	23
Aktuelle Apps	23
Einleitung.....	23
Öffnen einer zuletzt verwendeten App.....	24
Schließen einer kürzlich verwendeten Anwendung	24
Startbildschirm	24
Einleitung.....	24
Hinzufügen einer App zum Startbildschirm.....	25
Entfernen einer App vom Startbildschirm	25
Verschieben einer App auf den Startbildschirm.....	25
Schnellzugriff	25
Anwendungen (Apps).....	25
Einleitung.....	25
Öffnen einer App	26
Suchen nach einer App	26
Herunterladen einer App	26
Löschen einer App.....	26
Festlegen von Berechtigungen für Apps.....	26
Agenda.....	26
Einleitung.....	26
Termin eintragen	27
Stoppen des Alarms eines Ereignisses	27
Bearbeiten eines Ereignisses	28
Löschen eines Ereignisses.....	28
Alle Ereignisse löschen	28
Suche nach einem Ereignis.....	28
Assistant	28

Benutzerhandbuch	29
Einleitung	29
Benutzen des Handbuchs	29
Bookreader	29
Einleitung	29
Dokumente importieren	29
Lesen eines Dokuments	30
Löschen eines Dokuments	31
Hinzufügen eines Dokuments zur Favoritenliste	31
Löschen eines Dokuments aus der Favoritenliste	31
Ein neues Daisy-Buch erstellen	32
Hinzufügen einer Aufzeichnung zu einem vorhandenen Hörbuch	32
Chrome	32
Einleitung	32
Drive	32
Einleitung	32
Duo	32
Einleitung	32
Einstellungen	32
Einleitung	32
Beschreibung der Kategorien	33
Eine WLAN-Verbindung herstellen	33
Verbinden eines Bluetooth-Geräts	34
Aktivieren des Fingerabdrucksensors	34
Aktualisieren des Systems	35
Farberkennung	35
Einleitung	35
Ansage einer Farbe	35
Eine Farbe suchen	35
Files	36
Einleitung	36
Fotos	36
Einleitung	36
Geldscheinerkennung	36
Einleitung	36
Aktualisieren von Daten	36
Identifizieren eines Geldscheines	36

Gmail.....	36
Einleitung.....	36
Ein E-Mail Konto einrichten	36
E-Mails lesen.....	37
Öffnen eines E-Mail-Anhangs.....	37
Eine E-Mail schreiben.....	37
Auf eine E-Mail antworten	37
Löschen einer E-Mail.....	37
Google	37
Einleitung.....	37
Google TV.....	37
Einleitung.....	37
Kalender.....	37
Einleitung.....	37
Kamera	38
Einleitung.....	38
Ein Foto schießen.....	38
Ein Video aufnehmen	38
Kapten.....	38
Einleitung.....	38
Warnung.....	38
Herunterladen Ihrer Karten.....	39
Die verschiedenen Navigationsmodi	39
Fußgänger- und Autonavigation	40
Während der Navigation.....	41
Direkte Führung.....	41
Karte erkunden.....	42
Fußgängerrouten.....	43
Route folgen	43
Eine Route bearbeiten.....	44
Route löschen	44
K-Tags verwalten.....	44
Ändern eines K-Tags.....	45
Löschen eines K-Tags.....	45
Freie Navigation	45
Einstellungen.....	45
Kontakte.....	47

Einleitung.....	47
Kontakte importieren	47
Erstellen eines Kontakts	47
Bearbeiten eines Kontakts.....	48
Löschen eines Kontakts	48
Alle Kontakte löschen	48
Einen Kontakt suchen.....	48
Hinzufügen eines Kontaktes zu Favoriten	48
Einen Kontakt anrufen	48
Senden einer Nachricht an einen Kontakt	48
Freigeben eines Kontakts	49
Exportieren von Kontakten	49
Lichterkennung	49
Einleitung.....	49
Licht erkennen	49
Lookout	49
Einleitung.....	49
Lupe	49
Einleitung.....	49
Text vergrößern	49
Maps	50
Einleitung.....	50
Messages.....	50
Einleitung.....	50
Senden einer neuen Nachricht	50
Lesen und Beantworten einer Nachricht.....	50
Weiterleiten einer Nachricht	50
Löschen einer Nachricht aus einer Unterhaltung.....	50
Löschen einer Unterhaltung	50
NFC.....	51
Einleitung.....	51
Bespeichern eines NFC-Tags	51
Lesen eines NFC-Tags.....	52
Notizen.....	52
Einleitung.....	52
Erstellen einer Notiz	52
Eine Notiz lesen	52

Bearbeiten einer Notiz	52
Löschen einer Notiz	53
Alle Notizen löschen	53
Nach einer Notiz suchen	53
Play Store	53
Einleitung	53
QuickSupport	53
Einleitung	53
Rechner	53
Einleitung	53
Ausführen einer Berechnung	53
SOS	54
Einleitung	54
SOS-Funktion aktivieren/deaktivieren	54
Einrichten der SOS-Funktion	54
Soundrekorder	55
Einleitung	55
Aufnehmen einer Sprachnotiz	55
Wiedergeben einer Sprachnotiz	55
Umbenennen einer Sprachnotiz	55
Löschen einer Sprachnotiz	56
Telefon	56
Einleitung	56
Einen Anruf annehmen	56
Auflegen	56
Zurückweisung eines Anrufs	56
Einen Anruf tätigen	56
Optionen während eines Anrufs	57
Uhr	58
Einleitung	58
Hinzufügen eines Alarms	58
Einen Weckruf stoppen	58
Ändern eines Weckrufs	58
Aktivieren/Deaktivieren eines Weckrufs	58
Löschen eines Weckrufs	58
UKW-Radio	58
Einleitung	58

Radio hören.....	58
Webradio.....	59
Einleitung.....	59
Radio hören.....	59
YouTube	60
Einleitung.....	60
YouTube-Music.....	60
Einleitung.....	60
Technische Daten	60
Betriebssystem.....	60
Äußeres.....	60
Hardware.....	60
Kamera.....	61
Häufig gestellte Fragen.....	61
Muss ich für Software-Updates bezahlen?.....	61
Wie werde ich über ein verfügbares Update informiert?.....	61
Sie können das Update nicht herunterladen?.....	61
Wie kaufe ich die Kaptan- und Hörbuch-App auf meinem SmartVision3 Initium?.....	61
Mein Telefon geht zu häufig schlafen, kann ich die Verzögerung ändern?	61
Wie erhalte ich Informationen über den Batteriestatus, das WLAN-Netzwerk, Datum und Uhrzeit sowie empfangene Nachrichten?.....	61
Sie können mit der SmartVision3-Tastatur keinen Text eingeben?	62
Kann ich den Berührungsbildschirm komplett deaktivieren?	62
Wie erhöhe ich die Textgröße der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen?	62
Funktioniert die Sprachbefehl-Taste ohne Internetverbindung?	62
Wie übertrage ich Dateien (Musik, Texte etc.) über meinen Computer auf mein SmartVision3?	62
Ist es möglich, den Speicher meines SmartVision3 zu erhöhen?	63
Kann ich ein Bluetooth-Headset mit dem SmartVision3 verbinden?	63
Bei Problemen	63
Einleitung.....	63
Mein Telefon lässt sich nicht einschalten / Ich habe einen schwarzen Bildschirm:.....	63
Mein Telefon schaltet sich von selbst aus:	63
Mein Telefon heizt sich während des Ladevorgangs auf:.....	63
Mein Telefon erwärmt sich während der Nutzung:	63
Mein Telefon hat eine geringe Akkulaufzeit:.....	64

Mein Telefon wird nicht richtig aufgeladen:	64
Mein Telefon ist nicht mit einem Netzwerk verbunden:	64
SIM-Kartenfehler / Keine Telefonfunktion ist zugänglich:	64
Ein Anruf kann nicht getätigt oder empfangen werden:	65
Ich kann nicht auf meine Voicemails zugreifen.....	65
SmartVision3 fragt mich nach einem Code, wenn ich das Telefon starte	65
Ich habe die Talkback-Einstellungen geändert und mein Telefon reagiert nicht mehr richtig.....	65
Mein Telefon funktioniert nicht mehr richtig, wie setze ich es zurück?	65
Rechtliche Hinweise und Garantie	66
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und Warnhinweise	66
Gesundheit und Sicherheit	67
Garantie.....	67
Spezifische Informationen zur Absorptionsrate	68
Einschränkungen im 5GHz-Band	68
Kundendienst	69
Handelsmarken	69

Bitte vor Inbetriebnahme lesen

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um Ihr Smartvision3 korrekt und sicher bedienen zu können.
- Die Erläuterungen basieren auf den Werkseinstellungen Ihres Smartvision3.
- Je nach geografischer Lage des Einsatzortes, des Telefonanbieters, der Modellvariante oder der Softwareversion können gewisse Inhalte dieser Anleitung abweichen.
- Datenintensive Inhalte, welche eine Intensivnutzung von Speicher und Prozessoreinheit erfordern, können sich auf die allgemeine Performance Ihres Gerätes auswirken. Solche Anwendungen können unter Umständen nicht korrekt funktionieren, abhängig von den Gerätespezifikationen und Nutzungsbedingungen.
- Kapsys kann nicht haftbar gemacht werden für Probleme mit Anwendungen von Drittanbietern, welche von anderen Anbietern als von Kapsys stammen.
- Für manche Apps und Funktionen wird ein WLAN- oder Mobilfunknetz benötigt.
- Datendienste wie der Empfang und das Senden von Nachrichten, Auf- und Herunterladen von Daten, sowie die automatische Synchronisierung oder Ortungsdienste können zu Zusatzkosten führen, abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag. Für extensive Datentransfers wird die Verwendung eines WLAN empfohlen.
- Diejenigen Anwendungen, welche ab Werk auf dem Telefon installiert sind, können ohne Vorankündigung geändert oder zurückgezogen werden.
- Die Informationen, welche in diesem Dokument veröffentlicht wurden, können ohne Vorankündigung geändert oder ergänzt werden. Kapsys behält sich das Recht vor, die Inhalte dieses Dokumentes zu ändern, ohne die Verpflichtung, eine Person oder Firma vorher zu benachrichtigen. Kapsys übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche Fehler oder Weglassungen in diesem Handbuch; auch nicht für Zwischenfälle, welche sich aus der Verwendung dieses Handbuches ergeben können.
- Kapsys ist stets bestrebt, die Qualität des Produkts zu verbessern. Deshalb möchte Kapsys Ihnen nahe legen, regelmäßig die Webseite (www.kapsys.com) zu besuchen, um Dokumente bezüglich Updates zu erhalten, welche Betrieb und Nutzung des Produktes betreffen.
- Smartvision3 erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften bezüglich CE für den privaten und kommerziellen Gebrauch.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Hauptfunktionen des Smartvision3 in seiner OMNI-Variante. Diese Variante beinhaltet sämtliches Zubehör bzw. sämtliche Anwendungen, welche derzeit verfügbar sind. Die Beschreibung ist allgemeiner Art und beinhaltet keine Merkmale der erweiterten Barrierefreiheit in den Bedienungshilfen.

Diese Anleitung konzentriert sich auf die Funktionen, welche von Kapsys entwickelt wurden. Standard Android- und Google-Einstellungen und -Anwendungen werden jeweils nur kurz beschrieben, und es ist dem Benutzer überlassen, Handbücher von Drittanbietern zu konsultieren.

Inhalt der Verpackung

Die Verpackung von Smartvision3 Omni enthält:

- 1 Ladegerät 220 V nach 5 V / 50 HZ USB
- Ein USB-Kabel Typ C
- 1 Paar Stereoohrhörer mit Mikrofon
- 5 NFC Etiketten
- Ein Werkzeug zum Entfernen von Sim-Karten
- Eine Induktions-Ladematte
- Eine Schutzhülle
- Eine Schutzfolie für den Bildschirm
- Eine Trageschleufe
- Ein Mikrofasertuch zum Reinigen des Bildschirms
- Eine Schnellstartanleitung

Die Liste der Zubehöre variiert je nach Land oder Modellversion.

Aussehen und Spezifikationen des Produkts und des Zubehörs können ohne Vorankündigung geändert werden.

Verwenden Sie nur von Kapsys genehmigtes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör, welches nicht durch Kapsys genehmigt wurde, kann zu Betriebsproblemen und Fehlfunktionen führen, welche nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Gerätebeschreibung

Vorderseite

Die Vorderseite des Smartvision3 ist in zwei Bereiche unterteilt: Der 3,5“ Berührungsbildschirm bildet den oberen Bereich. Er gestattet es, den Inhalt des Telefons anzuzeigen und mit dem Telefon zu interagieren. Oben an diesem Bildschirm ist der Lautsprecher für Verbindungen, sowie eine 5 Megapixel Kamera für Videoanrufe.

Unterhalb des Displays befindet sich eine richtige, physische Tastatur, untergliedert in 2 deutlich unterscheidbare Bereiche:

Der erste Bereich umfasst den Navigationstaster (Joystick) direkt unterhalb des Bildschirms. Er ist leicht zu finden, dank seiner Form eines abgerundeten Quadrates. Jede der 4 Richtungstasten ist taktil und gestattet das Navigieren. Im Rest des Handbuches werden wir die Bezeichnungen „Pfeil auf“, „Pfeil links“, „Pfeil rechts“, und „Pfeil runter“ für die 4 Richtungstasten verwenden. Der mittlere Taster ist mit Ok bezeichnet und bestätigt die gewählte Option. Er ist aufgeraut, um leicht gefunden zu werden.

Links neben den Navigationstaster befinden sich 2 übereinander liegende Tasten: Die obere ist die „Home“-Taste, die untere die „Menü“-taste.

Rechts neben dem Navigationstaster sind ebenfalls zwei übereinander liegende Tasten angeordnet: Oben ist die Rückwärts-Taste, darunter die Löschen-Taste.

Den unteren Bereich bildet die alphanumerische Tastatur, bestehend aus 12 Tasten (4 Reihen zu je 3 Tasten).

- 1. Reihe: Tasten 1 2 3
- 2. Reihe: Tasten 4 5 6
- 3. Reihe: Tasten 7 8 9
- 4. Reihe: Stern, 0 und Raute-Taste

Die Taste für die Ziffer 5 ist mit einem gut fühlbaren Punkt versehen.

Die Funktionsdetails der Tastatur werden im Abschnitt „Inbetriebnahme“ erläutert.

Die Oberseite

Links an der Oberseite befindet sich der 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Auf seiner rechten Seite ist der ein / aus Schalter, mit welchem das Telefon ein- und ausgeschaltet wird.

Die rechte Seite

Von oben her gesehen ist die erste Taste an der rechten Seite diejenige für Sprachbefehle. Sie ist aufgeraut und somit leicht auffindbar. Direkt darunter befinden sich die Tasten für plus und minus, um die Lautstärke des Telefons zu verändern.

Geräteunterseite

Links befindet sich der USB Typ C Anschluss zum Laden des Smartvision3, rechts davon das Mikrofon für die Kommunikation und für Sprachbefehle. Wiederum rechts davon ist der eigentliche Lautsprecher für die Wiedergabe von Telefongesprächen und Meldungen der Sprachsynthese.

Linke Geräteseite

Im oberen Bereich der linken Seite des Smartvision3 befindet sich das Kartenfach für Sim- und SD-Karte.- Dafür ist das mitgelieferte Sim-Kartenwerkzeug vorgesehen.

Geräterückseite

Links oben an der Rückseite des Telefons befindet sich die Dual Kamera 16 und 2 Millionen Pixel. Darunter ist der Fingerabdrucksensor angeordnet, welcher zum Entsperren des Telefons und zum sicheren Bezahlen benutzt werden kann.

Aktivieren

Einleitung

Smartvision3 hat einen Dual Sim und SD-Konnektor. Sie können entweder 2 Sim-Karten oder eine Sim-Karte und eine SD-Karte einsetzen.- Sie können dagegen nicht 2 Sim-Karten des Formates Nano Sim und eine SD-Karte gleichzeitig einsetzen. Smartvision3 ist nur kompatibel zum Nano Sim Format. Eine modifizierte Sim-Karte, dicker als Nano Sim, passt nicht in das Kartenfach und kann den Sim-Konnektor beschädigen. Die Micro SD Karte ist Optional und nicht im Lieferumfang des Smartvision3 enthalten. Smartvision3 unterstützt SD Karten bis zu 128GB. Wir empfehlen Ihnen, für das Einlegen von SD- und Sim-Karte sehende Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Öffnen des Kartenfachs

Legen Sie das Telefon flach vor sich, mit der Vorderseite nach oben. Führen Sie die Spitze des mitgelieferten Sim-Kartenwerkzeuges in das Loch, welches für die Entfernung von Sim-Karten vorgesehen ist. Es befindet sich links auf dem Telefon. Bitte beachten Sie, dass das Werkzeug im rechten Winkel zum Loch steht, in

welches Sie es einführen, da sonst das Gerät beschädigt werden könnte. Blockieren Sie das Loch nicht, um eine Beschädigung des Entfernungsmechanismus innerhalb des Schlitzes zu vermeiden. Stoßen Sie die Spitze des Werkzeuges ins Loch, bis das Sim-Kartenfach heraus springt und ziehen Sie dann das Werkzeug heraus.

Das Sim-Kartenfach hat zwei Bereiche: Der erste Bereich ermöglicht das Einsetzen einer Sim- oder SD-Karte. Der zweite Bereich kann nur für Sim-Karten benutzt werden.

Einlegen einer einzelnen Sim-Karte: Positionieren Sie die Sim-Karte mit der metallenen Seite nach unten so, dass die abgeschrägte Ecke unten rechts zu liegen kommt. Und setzen Sie sie in eines der beiden Bereiche ein. Setzen Sie nun das Sim-Kartenfach vorsichtig wieder in den Schlitz ein. Wenn Sie das Sim-Kartenfach wieder ins Telefon einsetzen, vergewissern Sie sich, dass es horizontal liegt, so dass die Sim-Karten nicht herausfallen. Das Sim-Kartenfach muss vollständig eingesetzt sein und darf nicht aus dem Schlitz hervorstehen oder herausfallen.

Gut zu wissen: Die Reihenfolge der Sim-Karten im Fach spielt keine Rolle.

Die Konfigurierung und Verwaltung der Sim-Karte(n) erfolgt in der App Einstellungen des Telefons, dort unter Netzwerk und Internet.

Einsetzen einer Sim-Karte und einer SD-Karte: Legen Sie die SD-Karte in den ersten Bereich des Fachs, mit der metallenen Seite nach unten, schräge Ecke unten rechts. Setzen Sie nun die Sim-Karte in den zweiten Bereich. Setzen Sie nun das Sim-Kartenfach vorsichtig in den Schlitz. Wenn Sie das Sim-Kartenfach wieder ins Telefon einsetzen, vergewissern Sie sich, dass es horizontal liegt, so dass die SD- und die Sim-Karte nicht herausfallen. Das Fach muss vollständig im Schlitz eingesetzt sein und darf nicht hervorstehen.

Aufladen der Batterie

Laden Sie die Batterie vor dem Ersten Benutzen des Telefons, oder aber, wenn sie es für längere Zeit nicht benutzt haben. Verwenden Sie dazu nur ein kompatibles Ladegerät und ein kompatibles Ladekabel. Die Verwendung eines nicht kompatiblen Ladegerätes oder Kabels kann das Gerät beschädigen. Falsches Anschließen kann das Telefon beschädigen. Solche Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

- Bitte verwenden Sie nur das Mitgelieferte USB-C Kabel. Wenn Sie ein Micro USB Kabel verwenden, riskieren Sie eine Beschädigung des Gerätes.
- Um Energie zu sparen, stecken Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch aus. Da das Ladegerät keinen ein / aus Schalter hat, müssen Sie ihn aus der Steckdose entfernen, um die Leistungsaufnahme zu beenden. Das Telefon muss nahe beider Steckdose sein, wenn es geladen wird.

Gut zu wissen: Die Netzunabhängigkeit des Smartvision3 hängt maßgeblich davon ab, wie Sie es einsetzen. Je mehr Sie das Gerät gebrauchen, desto schneller wird der Akku leer. Sie können die Batterielaufzeit optimieren, indem Sie gewisse Einstellungen anpassen, wie z.B. Bildschirmhelligkeit, Schlafmodus,

Energiesparmodus, das Schließen nicht benötigter Apps, die im Hintergrund laufen oder das Deaktivieren von Bluetooth und WLAN, falls nicht benötigt.

Drahtgebundenes Aufladen

Verbinden Sie das Smartvision3 mittels des mitgelieferten USB-C Kabels mit dem ebenfalls mitgelieferten Netzladegerät. Stecken Sie dann das Netzladegerät in eine Wandsteckdose. Ist die Batterie vollständig geladen, so ziehen Sie das Ladekabel vom Gerät ab.

Drahtloses Laden

Smartvision3 ermöglicht das drahtlose Aufladen. Sie können das Gerät somit unter Verwendung der Ladematte aufladen, welche im Omni-Paket enthalten ist.

Verbinden Sie das USB-C Kabel mit der Ladematte und dem Netzladegerät und stecken Sie sodann Letzteres in eine Wandsteckdose. Legen Sie nun das Smartvision3 mit der Rückseite nach unten auf die Ladematte, so dass es fühlbar einrastet. Wenn das Telefon vollständig geladen ist, entfernen Sie es von der Ladematte.

Vorsichtsmaßnahmen beim drahtlosen Laden:

Das Nichtbeachten der unten stehenden Vorsichtsmaßnahmen kann dazu führen, dass das Gerät nicht richtig aufgeladen wird, überhitzt, oder aber eine Beschädigung des Telefons und seiner Hauptplatinen eintritt:

- Legen Sie das Telefon niemals auf die Ladematte, wenn andere Gegenstände auf ihr liegen, wie z.B. Kreditkarten, Radio Frequenz Identifikationskarten (RFID), Travel Karten oder Zugangskarten.
- Legen Sie das Telefon niemals auf die Ladematte, wenn leitende Materialien wie z.B. Metalle oder Magnete zwischen dem Gerät und der Ladematte liegen.

Tipps zum Laden der Batterie und Vorsichtsmaßnahmen:

- Wenn das Telefon vollständig entladen ist, so können Sie es nicht einschalten, selbst wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Laden Sie die Batterie für einige Minuten, bevor Sie das Telefon einschalten.
- Wenn Sie mehrere Apps gleichzeitig nutzen, Netzwerk Apps, oder Apps, die eine Verbindung zu einem anderen Gerät erfordern, so wird die Batterie schnell leer. Um während einer Datenübertragung Leistungsabfall zu vermeiden, führen Sie solche Übertragungen immer bei voller Batterie durch.
- Wenn Sie zum Laden eine andere Quelle als die mitgelieferten Lademöglichkeiten benutzen, wie z.B. einen Computer, so kann die Aufladegeschwindigkeit reduziert sein.
- Sie können das Gerät während des Ladevorganges benutzen, jedoch kann dadurch der Aufladevorgang der Batterie länger dauern.
- Während des Aufladens können das Telefon und das Ladegerät warm werden. Wenn Sie die Drahtlos- oder Schnellladefunktion nutzen, so kann sich das Gerät beim Berühren handwarm anfühlen. Dies hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer oder die Leistung Ihres Gerätes, es ist vielmehr völlig normal. Wird die Ladetemperatur zu hoch, so wird die Ladegeschwindigkeit verringert, oder das Ladegerät stoppt den Ladevorgang.

Ein- und Ausschalten des Telefons

Um das Smartvision3 einzuschalten, drücken Sie lange auf den Taster an der rechten Oberseite. Wenn das Gerät vibriert, lassen Sie den Taster los. Wenn das Telefon nicht einschaltet, prüfen Sie, ob die Batterie richtig aufgeladen ist.

Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie den Taster oben rechts lange. Wählen Sie dann „ein / aus“ und danach „ausschalten“, um das Gerät auszuschalten, oder „Neustart“, um es neu zu starten. Wenn sich Ihr Gerät aufgehängt hat und überhaupt nicht mehr reagiert, so drücken Sie den ein / aus Schalter für mindestens 10 Sekunden, um es neu zu starten. Sobald Sie eine Vibration spüren, können

Sie den Taster loslassen.

Der Standby Modus

Wenn Smartvision3 eingeschaltet ist, versetzt ein kurzer Druck auf den ein / aus Taster es in den Standby-Modus (auch Schlafmodus genannt) oder weckt es auf. Im Schlafmodus ist die Tastatur ausgeschaltet und der Bildschirm ist dunkel. Die Funktionen indessen bleiben aktiv. Sie können nach wie vor Anrufe, Mitteilungen, E-Mails etc. empfangen.

Gut zu wissen: Ab Werk geht das Telefon nach einer Minute der Inaktivität schlafen, um Batterieleistung zu sparen.

Schnelleinstellungen beim Start

Wenn Sie das Telefon das erste Mal oder nach einem Totalreset einschalten, folgen Sie bitte den Anweisungen am Bildschirm, um es zu konfigurieren.

Simsperre aufheben

Die Sim-Karte wird mit einem 4-stelligen Sperrcode geliefert, PIN genannt. Dieser dient dazu, die Sim-Karte vor betrügerischen Machenschaften zu schützen. Um die Sim-Karte zu entsperren und somit alle Funktionen des Smartvision3 freizuschalten, geben Sie bitte den Pincode über die Tastatur ein und bestätigen Sie mit ok.

Los geht's

Mit der Tastatur durch das Telefon navigieren

Der Tastaturmodus ist die Hauptbetriebsart des Smartvision3. Durch kurzes oder langes Drücken der einzelnen Tasten können Sie im Telefon navigieren und Funktionen ausführen. Um mit der Tastatur vertraut zu werden, konsultieren Sie bitte das Kapitel „Produktbeschreibung“. Nachstehend finden Sie eine Liste der Aktionen, welche über die physische Tastatur ausgeführt werden können.

Navigationstasten:

- Ein kurzer Druck auf die Pfeil aufwärts Taste wählt das vorherige Objekt am Bildschirm.
- Ein kurzer Druck auf die Pfeil runter Taste wählt das nächste Objekt am Bildschirm.
- Ein kurzer Druck auf die Ok Taste dient zum Bestätigen einer Auswahl; er bestätigt die gemachte Auswahl. Das Bestätigen einer Auswahl zeigt im Allgemeinen einen neuen Bildschirm an oder bestätigt eine Aktion.

- Ein langer Druck auf die Pfeil aufwärts Taste zeigt das Erste Objekt am Bildschirm.
- Ein langer Druck auf die Pfeil runter Taste zeigt das letzte Objekt am Bildschirm.
- Ein langer Druck auf die Ok taste öffnet das Kontextmenü des gewählten Objektes. Dieses zeigt in der Regel zusätzliche Optionen für das ausgewählte Objekt an (z.B. bearbeiten, löschen, weiterleiten, bewegen, teilen etc).

Der Talkback Barrierefreiheitsdienst, welcher ab Werk auf dem Smartvision3 installiert ist, unterstützt auch einen benutzerspezifischen Navigationsmodus, genannt „Lesebefehle.“ Dieser Modus gestattet es, die Navigationstasten anders zu belegen. Sie haben die Möglichkeit, sich zeichenweise, wortweise, zeilenweise, absatzweise, titelweise, linkweise, fensterweise etc. zu bewegen.

- Ein kurzer Druck auf die Pfeil links Taste erlaubt es Ihnen, das vorherige Objekt auszuwählen, abhängig vom gewählten Lesemodus.
- Ein kurzer Druck auf die Pfeil rechts Taste erlaubt es Ihnen, das nächste Objekt auszuwählen, abhängig vom aktiven Lesemodus.
- Ein langer Druck auf die Pfeil links Taste wählt den vorhergehenden Lesemodus aus.
- ,Ein langer Druck auf die Pfeil rechts Taste wählt den nächsten Lesemodus aus.
- Durch langes Drücken der Löschen-Taste unten rechts vom Joystick können Sie alle in ein Bearbeitungsfeld eingefügten Zeichen löschen.

Gut zu wissen: Sie können die Liste der Lesebefehle, welche in den Talkback Barrierefreiheitseinstellungen verfügbar sind, nach Ihren Wünschen anpassen. Sie finden die Anpassungsmöglichkeit in den Einstellungen, Bedienungshilfen, Talkback, Einstellungen. Ab Werk sind bei langem Druck auf die Pfeil links und Pfeil rechts Taste nur der Zeichen- und der Wortmodus aktiv.

Funktionstasten:

- Ein kurzer Druck auf die Home Taste oben links vom Joystick bringt Sie zurück zum Homebildschirm des Telefons.
- Ein kurzer Druck auf die Menütaste unten links vom Joystick öffnet die Optionen des Bildschirms, der gerade angezeigt wird.
- Bitte beachten Sie: Nicht jeder Bildschirm verfügt über ein Menü. In solchen Fällen bleibt der kurze Druck auf die Menütaste wirkungslos.
- Ein kurzer Druck auf die Rückwärts-Taste oben rechts vom Joystick erlaubt es Ihnen, einen Bildschirm zurück zu gehen und die virtuelle Tastatur zu schließen (s. auch Kapitel „Schreiben mit der physischen Tastatur“).
- Ein kurzer Druck auf die Löschen-Taste unten rechts vom Joystick erlaubt es Ihnen, ein Zeichen zu löschen, welches Sie in ein Editierfeld eingegeben haben.
- Ein langer Druck auf die Hometaste oben links vom Joystick öffnet die kürzlich geöffneten Anwendungen (s. auch das Kapitel gleichnamigen Titels).
- Ein langer Druck auf die Menütaste unten links vom Joystick öffnet das Talkback Menü (s. auch im Kapitel gleichnamigen Titels).

- Ein langer Druck auf die Rückwärts-Taste rechts oben vom Joystick öffnet die Benachrichtigungsleiste (s. auch im Kapitel gleichnamigen Titels).

Auf dem Berührungsbildschirm durch das Telefon navigieren

Der Berührungsmodus ist die zweite Betriebsart des Smartvision3. Sie erlaubt es Ihnen, sich mit einem Fingertippend oder -Streichend durch die Menüs zu bewegen.

Die Talkback Bedienungshilfen, welche ab Werk auf dem Smartvision3 aktiviert sind, verändern das normale Verhalten des Berührungsbildschirms, um ihn für sehbehinderte Benutzer zugänglich zu machen.

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Aktionen, welche auf dem Berührungsbildschirm bei aktivierten Talkback Bedienungshilfen ausgeführt werden können.

Aktion	Berührungsbildschirmgeste
Den Bildschirm erkunden und ein Element auswählen	Den Bildschirm mit einem Finger berühren
Zum vorherigen Element gehen	Mit dem Finger nach links wischen
Zum nächsten Element gehen	Mit einem Finger nach rechts wischen
Das erste Element auf dem Bildschirm auswählen	Mit einem Finger auf dem Bildschirm nach links und dann nach rechts wischen
Das letzte Element auf dem Bildschirm auswählen	Mit einem Finger nach rechts und dann nach links wischen
Gewähltes Element aktivieren / bestätigen	Zweimal kurz hintereinander auf den Bildschirm tippen
Die Kontextoptionen eines Objektes öffnen	Zweimal schnell auf den Bildschirm tippen und dann den Finger auf dem Bildschirm gedrückt halten
Zum Startbildschirm gehen	Mit dem Finger einmal nach oben und dann nach links wischen
Geöffnete Anwendungen anzeigen	Nach links und dann nach oben wischen
Zum vorhergehenden Bildschirm zurückkehren	Nach unten und dann nach links wischen
Benachrichtigungsleiste öffnen	Mit 2 Fingern von oben nach unten wischen
Talkback Menü öffnen	Nach unten und dann nach rechts wischen
Progressive, vertikale Verschiebung	Mit zwei Fingern auf dem Bildschirm nach oben oder nach unten gehen.

Die vollständige Liste der Wischgesten kann auf dem Telefon eingesehen werden in den Bedienungshilfen, Talkback, Einstellungen

Verändern der Telefonlautstärke

Die Lautstärketasten an der rechten Seite ermöglichen es Ihnen, die Gerätelautstärke des jeweils gewählten Audioprofiles zu verändern. Es gibt total 5 Audioprofile: Multimedia (Musik, Video etc.), Gespräche, Klingeltöne, und Benachrichtigungen, Alarmer und Sprachsynthese.

Die Volume plus Taste erhöht die Lautstärke des aktiven Audioprofiles, die Volume minus Taste verringert die Lautstärke des aktiven Audioprofiles. Da die Talkback Bedienungshilfen ab Werk eingeschaltet sind, beeinflussen die Lautstärketasten hauptsächlich die Lautstärke der Sprachsynthese.

Sie können die Lautstärke verschiedener Sprachprofile auch über das Menü Einstellungen auf dem Telefon verwalten, dort im Bereich Töne. Gehen Sie dazu auf den Schiebeschalter des jeweiligen Audioprofiles und verändern Sie ihn mit der Pfeil links- bzw. der Pfeil rechts-Taste. Bitte seien Sie vorsichtig! Ist Talkback aktiviert, so sind die Schieberegler für Lautstärke, Bildschirmhelligkeit etc. verkehrt. Ein kurzer Druck auf die Pfeil links-Taste erhöht den Wert, ein kurzer Druck auf die Pfeil rechts-Taste verringert ihn.

Schreiben mit dem Telefon

Wenn Smartvision3 „in Bearbeitung“ ansagt, so bedeutet dies, dass Sie sich in einem Eingabefeld befinden, über das sie Text, Zahlen etc. eingeben können, sei es über die physische Tastatur oder über die virtuelle Tastatur am Bildschirm. In beiden Fällen geben Sie zuerst ok, machen dann die Texteingabe und geben zum Schluss erneut ok. Jetzt können Sie die Aktion ausführen, welche auf Ihre Texteingabe bezogen ist, z.B. bestätigen, suchen etc..

Gut zu wissen: Einige Editierfelder bieten während des Tippens Vorschläge an, (Suchen eines Kontaktes im Telefonverzeichnis, suchen einer App im Play Store, Eingabe einer E-Mail Adresse in GMAIL etc..). Um so einen Vorschlag auszuwählen, geben Sie die Return Taste an Stelle der Ok Taste, wenn sie Ihre Eingabe beendet haben.

Die physische Tastatur

Die alphanumerische Tastatur (1 bis Nummernzeichen) wird zur Eingabe von Text oder Zeichen benutzt, abhängig vom aktuellen Editierfeld. Jede Taste auf der Tastatur ermöglicht die Eingabe mehrerer Zeichen. Drücken Sie eine Taste schnell hintereinander, um die jeweiligen Buchstaben und Zeichen zu hören.

- **Taste 1:** 1 . ? ! @ - _ , ' \ " () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¤ \ [] { } \ ~ ^ ` ¡ ¢ §
- **Taste 2:** a b c 2 ä à å ã A B C Ä Å Ã
- **Taste 3:** d e f 3 đ é ē D E F Đ É Ě
- **Taste 4:** g h i 4 G H I
- **Taste 5:** j k l 5 J K L
- **Taste 6:** m n o 6 ö M N O Ö
- **Taste 7:** p q r s 7 ß P Q R S
- **Taste 8:** t u v 8 ü T U V Ü
- **Taste 9:** w x y z 9 W X Y Z
- **Taste 0:** Leer-Zeichen, 0, Zeilenschaltung

- **Stern-Taste:** Tastatursperre im Normalmodus, Dauergroßschreibung, numerische Tastatur.
- **Nummern-Taste:** Einfügung des Nummernzeichens

Virtuelle Tastatur

Smartvision3 hat 2 virtuelle Tastaturen: Eine nach dem Android Standard und Eine nach dem Kapsys Standard. Die Kapsys virtuelle Tastatur ist ab Werk aktiv. Die virtuelle Tastatur wird automatisch auf dem Display angezeigt, wenn Sie sich in einem Editierfeld für die Texteingabe befinden. Um die virtuelle Tastatur zu schließen, geben Sie bitte die Return Taste.

- Die virtuelle Tastatur nach Android Standard: Diese Tastatur finden Sie auf allen Standard Smartphones. Sie ist im unteren Bereich des Bildschirms angeordnet und sieht aus, wie eine Computertastatur. Legen Sie den Finger auf das Display und scrollen Sie durch die einzelnen Zeichen und lassen Sie den Finger auf dem Zeichen los, welches Sie einfügen möchten.
- Die virtuelle Tastatur nach Kapsys Standard: Sie wurde speziell für Sehbehinderte konzipiert. Anders, als bei der Tastatur nach Android Standard werden hier keine Tasten am Bildschirm angezeigt. Vielmehr wird das zuletzt gewählte Zeichen angesagt bzw. angezeigt. Wenn Sie die virtuelle Tastatur nach Kapsys Standard ausgewählt haben, so profitieren Sie auch vom schnellen Zugang zu den verschiedenen Eingabemodi über die Menüaste:
 - Zeicheneingabe: Bringt Sie zurück zum Standard Zeicheneingabemodus.
 - Smileys: Erlaubt die Auswahl auf seiner Liste von Smileys auf Smartvision3.
 - Symbole: Erlaubt den Zugang zu speziellen Zeichen und Satzzeichen.
 - Bearbeitung: Gewährt Zugang zu den folgenden Editieroptionen: Alles löschen, kopieren, ausschneiden, einfügen, Textanfang, Textende
 - Einstellungen: Gewährt Zugang zu den folgenden Texteingabemodi: Vibration nach Zeicheneingabe, Pfiff nach Zeicheneingabe, Verzögerung der Ausführung einer Zeicheneingabe, automatische Großschreibung.
 - Tastaturwechsel: Erlaubt es Ihnen, zur virtuellen Tastatur nach Android-Standard zurückzukehren.

Gut zu wissen: Sie können den Tastenkürzel Sterntaste mit 7 bzw. Sterntaste mit 8 geben, um wahlweise die Kapsys- oder die Android-Tastatur zu aktivieren. Drücken Sie hierzu zuerst die Stern-Taste, halten Sie sie gedrückt, drücken Sie die Taste 7 oder 8 und lassen Sie dann beide Tasten gleichzeitig los.

Schreiben mit der Spracherkennung

Smartvision3 hat eine Diktierfunktion. Sie gestattet es, Text mit Ihrer Stimme in ein Editierfeld einzugeben. Um mittels Spracherkennung Text einzugeben, betätigen Sie kurz die Sprachbefehl-Taste, im oberen Teil der rechten Geräteseite, über den Lautstärketasten. Nach dem Pfiff diktieren Sie in klarer Sprache Ihren Text. Die Texterkennung stoppt, sobald Sie mit dem Diktieren aufhören, oder wenn Sie zu lange pausieren. Nach einigen Augenblicken wird der Text vorgelesen und ins Eingabefeld eingefügt. Sie können den Text dann entweder mit der physischen Tastatur bearbeiten, oder weiteren Text diktieren. Hier sind einige Empfehlungen, um mittels der Diktierfunktion Text einzugeben:

Warten Sie bis zum Ende des Pfeiftones, bevor Sie mit dem Diktieren des Textes beginnen:

Eine ruhige Umgebung verbessert das Ergebnis der Texterkennung.

Sie können Satzzeichen diktieren, müssen diese jedoch sprechen, z.B. Strichpunkt, Punkt, Fragezeichen etc.. Beispiel: Ich weiß nicht, ob es mir zeitlich reicht. Diktat: Ich weiß nicht Komma ob es mir zeitlich reicht Punkt Die Spracherkennung nutzt den Satzzusammenhang. Die Erkennung ist somit besser bei langen Sätzen als bei kurzen Wortgruppen.

Gut zu wissen: Das Diktieren von Text ist nicht möglich, wenn Sie sich außerhalb eines Editierfeldes befinden. Ein kurzer Druck auf die Sprachbefehl-Taste außerhalb eines Editierfeldes öffnet den Google Assistenten. S. dazu das Kapitel „Assistent“.

Text löschen

In einem Editierfeld können Sie die Löschen-Taste kurz drücken, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen.

Text bearbeiten

In einem Editierfeld können Sie mit den Tasten Pfeil links und Pfeil rechts den Cursor an eine beliebige Position bringen, um dort ein Zeichen, ein Wort oder einen Satz zu löschen oder einzufügen. Ab Werk wird der Cursor zeichenweise bewegt. Sie können die Schrittweite auch nach wortweise umstellen, und zwar durch langen Druck auf die Pfeil links- oder die Pfeil rechts-Taste.

Tastenkürzel

Die Kapsys Bedienungshilfen erlauben es, bis zu 20 Tastenkürzel für vordefinierte Aktionen zu nutzen. Tastenkürzel sind Kombinationen mit der Stern- oder Nummerntaste, welche gedrückt gehalten wird, und den Tasten 1 bis 9. Nachstehend finden Sie eine Liste vordefinierter Aktionen, welchen ein Tastenkürzel zugeordnet werden kann.

- Telefonstatus (Zeit, Akkuladung, Wlan Status, Bluetooth Status, GPS Status, Netzwerkstatus)
- Sprechgeschwindigkeit erhöhen
- Sprechgeschwindigkeit verringern
- Audioausgabe zwischen Hörer und Lautsprecher wechseln
- Alles auswählen
- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Den Cursor an den Anfang eines Editierfeldes bewegen
- Den Cursor ans Ende des Editierfeldes bewegen
- Kapsys Tastatur wählen
- Android Tastatur wählen
- Vergrößerungs Modus ein- bzw. ausschalten
- Berührungsbildschirm aktivieren bzw. deaktivieren
- Bluetooth aktivieren / deaktivieren
- Wlan aktivieren / deaktivieren.
- GPS Ortung aktivieren / deaktivieren
- Mobile Daten aktivieren / deaktivieren
- Flugzeugmodus ein / aus
- Taschenlampe ein / aus
- Stilles Audioprofil aktivieren
- Schnelleinstellungen öffnen

- Bildschirm "Soundeinstellungen" öffnen
- Verringern der Medienlautstärke
- Erhöhen der Medienlautstärke

Ab Werk sind bereits einige Tastenkürzel auf dem Smartvision3 eingerichtet. Diese Tastenkürzel sind in zwei Kategorien unterteilt: Allgemeine Tastenkürzel, welche überall auf dem Telefon funktionieren, werden zusammen mit der Nummern-Taste gegeben. Tastenkürzel, welche nur in Editierfeldern Anwendung finden, werden zusammen mit der Stern-Taste gegeben.

Vordefinierte, allgemeine Tastenkürzel mit der Nummern-Taste:

- Nummern-Taste mit 1: Telefonstatus ansagen
- Nummern-Taste mit 2: Stilles Audioprofil einschalten
- Nummern-Taste mit 3: Schnelleinstellungen öffnen
- Nummern-Taste mit 4: Sprechgeschwindigkeit verringern
- Nummern-Taste mit 5: Sprechgeschwindigkeit erhöhen
- Nummern-Taste mit 6: Textvergrößerung ein / ausschalten
- Nummern-Taste mit 7: Berührungsbildschirm aktivieren / deaktivieren
- Nummern-Taste mit 8: nicht belegt
- Nummern-Taste mit 9: nicht belegt
- Nummern-Taste mit 0: nicht belegt

- Stern-Taste mit 1: Bewegt den Text an den Anfang eines Editierfeldes
- Stern-Taste mit 2: Bewegt den Cursor ans Ende eines Editierfeldes
- Stern-Taste mit 3: Ausschneiden
- Stern-Taste mit 4: Nicht belegt
- Stern-Taste mit 4: Nicht belegt
- Stern-Taste mit 5: Nicht belegt
- Stern-Taste mit 6: Kopieren
- Stern-Taste mit 7: Kapsys Tastatur auswählen
- Stern-Taste mit 8: Android Tastatur auswählen
- Stern-Taste mit 9: Einfügen
- Stern-Taste mit 0: Alles auswählen

Diese Tastenbelegung kann vom Benutzer in den Einstellungen der Kapsys Bedienungshilfen angepasst werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Kapsys Bedienungshilfen“.

Bedienungshilfen

Einleitung

Smartvision3 arbeitet mit 2 verschiedenen Bedienungshilfen, nämlich denjenigen von Talkback und denjenigen von Kapsys. Diese 2 Bedienungshilfen sind ab Werk auf Smartvision3 aktiv und müssen dauerhaft aktiv bleiben, um optimales Arbeiten durch Sehbehinderte zu gewährleisten. Wenn diese beiden Dienste aktiv sind, so gewährt das Telefon Audio Feedback, so dass der Benutzer mittels der physischen Tastatur bzw. über den Berührungsbildschirm mit dem Telefon interagieren kann. Zusätzliche Barrierefreiheitsoptionen (Textgröße, Farb- und Audioeinstellungen,

Schaltersteuerung etc.) sind verfügbar und sind in den Einstellungen unter Bedienungshilfe zu finden.

Talkback

Der Talkback Screenreader ist die Standard Bedienungshilfe für alle Android-Smartphones. Einmal aktiviert, gibt er den Inhalt des Berührungsbildschirms wieder, so dass eine sehbehinderte Person das Telefon bedienen kann. Talkback verfügt über viele Barrierefreiheitseinstellungen, mit denen Sie anpassen können, wie das Telefon reagiert und mit Ihnen kommuniziert. Der Zugriff auf die Einstellungen für die Barrierefreiheit von Talkback erfolgt über die App "Einstellungen" im Abschnitt "Bedienungshilfen". Der Schnellzugriff ist auch über die Menütaste vom Startbildschirm aus möglich. Die Einstellungen für die Barrierefreiheit von Talkback lauten wie folgt:

- **Text-zu-Sprache-Einstellungen:** Ermöglicht es Ihnen, die TTS-Engine (Google standardmäßig) zu ändern, eine neue Stimme herunterzuladen und die Sprechgeschwindigkeit, den Ton usw. zu ändern.
- **Ausführlichkeitsstufe:** Ermöglicht es Ihnen, die Anzahl und Art des von Talkback bereitgestellten Audiofeedbacks zu ändern.
- **Ton und Vibration:** Ermöglicht es Ihnen, sensorisches Feedback bei der Verwendung von Talkback anzupassen.
- **Gesten anpassen:** Anzeigen und Ändern der Gestenfunktion auf dem Berührungsbildschirm, wenn Talkback aktiviert ist.
- **Menüs anpassen:** Ermöglicht es Ihnen, den Inhalt des Talkback-Barrierefreiheitsmenüs (langes Drücken der Menütaste) und der Schrittweite bei Bewegungen mit Pfeil links und Pfeil rechts (langes Drücken nach links und rechts) anzupassen.
- **Näherungssensor aktivieren, um Sprachausgabe stummzuschalten:** Stoppt die Sprachansage kurz, wenn Sie mit der Hand am Näherungssensor oben links auf der Vorderseite vorbeifahren.
- **Symbole automatisch beschreiben:** Ermöglicht eine automatische Beschreibung, wenn Sie ein Symbol ohne Beschriftung auswählen.
- **Braille-Tastatur:** Ermöglicht es Ihnen, den Berührungsbildschirm als Braille-Tastatur zu verwenden.
- **Braille-Bereich:** Ermöglicht es Ihnen, Ihrem Telefon einen Braille-Bereich zuzuordnen.
- **Tutorial und Hilfe:** Bietet Zugriff auf die Talkback-Hilfe.
- **Erweiterte Einstellungen:** Bietet Zugriff auf erweiterte Talkback-Einstellungen (Aussprache von Passwörtern, benutzerdefinierten Beschriftungen, Reihenfolge der Elementbeschreibung, Eingabeeinstellung für virtuelle Tastaturen usw.) .

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Google-Benutzerhandbuch: [Google Talkback-Link](#)

Gut zu wissen: Wenn Sie sich bei der Nutzung des SmartVision3 von einer sehenden Person unterstützen lassen möchten, kann Talkback vorübergehend abgeschaltet werden, damit die helfende Person den Berührungsbildschirm als Standard-Smartphone nutzen kann. Um die Bedienungshilfen anzuhalten, drücken Sie die

beiden Lautstärketasten gleichzeitig für ca. drei Sekunden. Um die Bedienungshilfen wieder zu aktivieren, drücken Sie die beiden Lautstärketasten erneut drei Sekunden lang.

KAPSYS Barrierefreiheit

KAPSYS Barrierefreiheit ist der zweite Barrierefreiheits-Service von SmartVision3. Damit können Sie zusätzliche Funktionen verwalten, die in der Talkback-Barrierefreiheit nicht vorhanden sind, z. B. die Verwaltung der physischen Tastatur oder die Weckankündigung. Der Zugriff auf die Barrierefreiheitseinstellungen von KAPSYS erfolgt über die Telefoneinstellungen-App im Abschnitt "Bedienungshilfen". Der Schnellzugriff ist auch über die Menütaste vom Startbildschirm aus möglich.

Die KAPSYS-Einstellungen für die Barrierefreiheit sind die Folgenden:

- **Magnitext:** Ermöglicht es Ihnen, den ausgewählten Text in großer Schrift auf dem Bildschirm in einem Banner anzuzeigen. Farbe, Größe, Geschwindigkeit des Textes und die Position des Banners sind konfigurierbar.
- **Berührungsbildschirm deaktivieren:** Deaktivieren Sie den Berührungsbildschirm.
- **Tastenkombinationen:** Ermöglicht das Anzeigen und Ändern der Tastenkombinationen des Smartvision3.
- **Schnellzugriff:** Ermöglicht das Zuordnen einer Anwendung oder eines Kontakts mit Schnellzugriff an eine numerische Taste auf der Tastatur über den Startbildschirm (langes Drücken).
- **Einen Anruf mit einer beliebigen, numerischen Taste annehmen:** Diese Funktion erlaubt es Ihnen, einen Anruf mit einer beliebigen numerischen Taste auf der Tastatur (0 bis 9) anzunehmen.
- **Infos bei „Aufwecken“:** Ermöglicht es Ihnen, die Art der Informationen zu konfigurieren, die beim Verlassen des Sperrbildschirmes angekündigt werden sollen (Ansage des Datums, des Akkuladestands, des Netzwerkstatus, Benachrichtigungen über verpasste Anrufe, neue Nachrichten und neue Software-Updates).

Bereich „Benachrichtigungen“

Einleitung

Benachrichtigungen sind Hinweise, die auf Ihrem Smartphone angezeigt werden, um Sie über neue Aktivitäten zu informieren. Diese Warnungen erfolgen in Form eines akustischen Signals und/oder einer Vibration, gefolgt von einer kurzen Nachricht. Sie werden von den auf Ihrem SmartVision3 installierten Anwendungen gesendet, um Sie beispielsweise über den Eingang einer neuen E-Mail, einer Textnachricht, eines Anrufs usw. zu informieren. Alle Benachrichtigungen Ihres Telefons werden im Benachrichtigungsbereich gruppiert und chronologisch sortiert. Im Benachrichtigungsbereich können Sie schnell und einfach alle Aktivitäten der Apps Ihres Telefons anzeigen. Um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen, halten Sie die Eingabetaste gedrückt. Der Schnellzugriff ist auch über die Menütaste vom Startbildschirm aus möglich. Um den Benachrichtigungsbereich zu schließen, drücken Sie kurz die Eingabetaste.

Weitere Informationen finden Sie im folgenden Google-Benutzerhandbuch: [Android-Benachrichtigungslink](#).

Anzeigen von Benachrichtigungen

Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich, und verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Liste der Hinweise zu durchsuchen. Drücken Sie die Taste OK, um die Benachrichtigung zu öffnen und zum Bildschirm der App weitergeleitet zu werden, die Ihnen die Warnung gesendet hat. Beispiel: Wenn Sie eine Benachrichtigung über einen verpassten Anruf anzeigen, werden Sie automatisch zum Verlauf der Telefon-App weitergeleitet. Nach der Anzeige verschwindet die Benachrichtigung aus dem Benachrichtigungsbereich. Seien Sie vorsichtig, einige Benachrichtigungen bleiben aktiv, bis Sie die angeforderte Aktion abgeschlossen haben.

Löschen einer Benachrichtigung

Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich, wählen Sie die Benachrichtigung aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste Löschen. Sie können auch alle Benachrichtigungen auf einmal löschen, indem Sie den letzten Punkt in der Liste "Alle Benachrichtigungen löschen" auswählen.

Einrichten von Benachrichtigungen

Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und verwenden Sie die Pfeiltasten, um zum Element "Verwalten" zu gelangen. Gehen Sie dann die verschiedenen Optionen durch, um das Verhalten von Benachrichtigungen anzupassen.

Schnelleinstellungen

Einleitung

Im Bildschirm "Schnelleinstellungen" können Sie schnell auf die wichtigsten Telefoneinstellungen zugreifen, ohne die App "Einstellungen" zu durchlaufen. Dies ist eine Erweiterung des Benachrichtigungsbereichs, mit der Sie direkten Zugriff auf WLAN, Bluetooth, mobile Daten, den Flugzeugmodus und weitere Einstellungen erhalten. Um auf den Bildschirm "Schnelleinstellungen" zuzugreifen, verwenden Sie die Tastenkombination Raute plus 3. Der direkte Zugriff ist auch vom Startbildschirm aus über die Menü-Taste möglich. Der Schnelleinstellungsbildschirm kann über den Punkt "Reihenfolge der Einstellungen ändern" geändert und angepasst werden.

Aktuelle Apps

Einleitung

Auf dem Bildschirm "zuletzt aktive Apps" können Sie schnell zu den zuletzt verwendeten Apps auf Ihrem SmartVision3 zurückkehren. Auf diesem Bildschirm können Sie auch Speicherplatz auf dem Telefon freigeben und den Akku schonen.

Durch Drücken der Home- oder Rückwärts-Taste des SmartVision3 bei Verwendung einer App läuft diese im Hintergrund weiter, auch wenn Sie sie nicht mehr verwenden. Es ist daher manchmal interessant, diese Anwendungen zu schließen, um Systemgeschwindigkeit zu erreichen, Speicher freizugeben und Autonomie zu erlangen.

Um den Bildschirm "zuletzt aktive Apps" zu öffnen, halten Sie die Home-Taste gedrückt. Der direkte Zugriff ist auch vom Startbildschirm aus über die Menü-Taste möglich.

Öffnen einer zuletzt verwendeten App

Öffnen Sie den Bildschirm Zuletzt aktive Apps und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um die Liste der Apps zu durchsuchen. Standardmäßig wird die zuletzt verwendete Anwendung angezeigt. Verwenden Sie die Taste Nach oben, um im Verlauf der zuletzt verwendeten Apps nach oben zu scrollen. Drücken Sie auf einer App die Taste OK, um sie wieder zu aktivieren.

Schließen einer kürzlich verwendeten Anwendung

Öffnen Sie den Bildschirm Zuletzt aktive Apps, und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um die Liste der Apps zu durchsuchen. Standardmäßig wird die zuletzt verwendete Anwendung angezeigt. Drücken Sie auf einer App die Löschen-Taste, um sie zu schließen.

Das Schließen einer Anwendung verhindert nicht, dass sie weiterhin funktioniert. Die App ist weiterhin auf Ihrem SmartVision3 verfügbar und wird bei einer neuen Verwendung wieder geöffnet.

Gut zu wissen: Sie können an den Anfang der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen gehen, um auf die Option "Alle schließen" zuzugreifen und alle Anwendungen gleichzeitig zu stoppen.

Startbildschirm

Einleitung

Der Startbildschirm ist der Hauptbildschirm des SmartVision3, er ist der Ausgangspunkt, um auf alle Funktionen des Geräts zuzugreifen. Um jederzeit zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Home-Taste auf dem SmartVision3.

Standardmäßig sind 4 Anwendungen auf dem SmartVision3-Startbildschirm verfügbar:

- **Anwendungen:** Bietet Zugriff auf alle Apps, die in Ihrem SmartVision3 verfügbar sind.
- **Kontakte:** Ermöglicht es Ihnen, Kontakte zu verwalten und zu erstellen.
- **Telefon:** Ermöglicht es Ihnen, anzurufen, verpasste Anrufe anzuzeigen und auf Ihre Sprachmitteilungen zuzugreifen.
- **Nachrichten:** ermöglicht es Ihnen, Ihre SMS oder MMS zu senden und zu lesen (Kurznachrichten mit Anhängen wie Bilder, Videos, etc ...).

Zusätzliche Optionen sind auf dem Startbildschirm über die Menütaste verfügbar.

- **Schnelleinstellungen:** Bietet Zugriff auf die Schnelleinstellungen Ihres SmartVision3.
- **Benachrichtigungen:** Bietet Zugriff auf den Benachrichtigungsbereich Ihres SmartVision3.
- **Zuletzt verwendete Apps:** Bietet Zugriff auf kürzlich geöffnete Apps auf Ihrem SmartVision3.
- **Einstellungen:** Bietet Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen Ihres SmartVision3.
- **KAPSYS-Barrierefreiheit:** Bietet Zugriff auf die KAPSYS-Einstellungen der Kapsys Barrierefreiheit.

- **Talkback-Barrierefreiheit:** Bietet Zugriff auf die Einstellungen für die Talkback-Barrierefreiheit.

Der SmartVision3-Startbildschirm ist kundenspezifisch anpassbar. Sie können Apps hinzufügen, die Reihenfolge, in der Elemente auf dem Startbildschirm positioniert sind, neu anordnen oder sogar Elemente vom Startbildschirm entfernen.

Hinzufügen einer App zum Startbildschirm

Wählen Sie "Anwendungen" auf dem Startbildschirm und wählen Sie dann aus der Liste der Anwendungen diejenige aus, die Sie dem Startbildschirm hinzufügen möchten, und drücken Sie lange die OK-Taste. Wählen Sie "Zum Startbildschirm hinzufügen" aus dem Kontextmenü. Die Anwendung ist jetzt für den schnellen Zugriff an der letzten Position des Startbildschirms verfügbar.

Entfernen einer App vom Startbildschirm

Wählen Sie die App, die Sie löschen möchten, auf dem Startbildschirm aus und halten Sie die OK-Taste gedrückt. Wählen Sie "Aus dem Startbildschirm entfernen" aus dem Kontextmenü. Die App wird jetzt vom Startbildschirm entfernt, bleibt aber unter "Anwendungen" verfügbar.

Verschieben einer App auf den Startbildschirm

Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Anwendung aus, die Sie in der Liste verschieben möchten, und halten Sie die OK-Taste gedrückt. Wählen Sie dann aus dem Kontextmenü die Verschiebeaktion aus, die Sie ausführen möchten: In der Liste nach oben, in der Liste nach unten verschieben, an den Anfang der Liste rücken oder an das Ende der Liste verschieben.

Schnellzugriff

Der KAPSYS-Startbildschirm verfügt über eine "Schnellzugriffsfunktion", mit der Sie eine Anwendung oder einen Kontakt direkt über eine numerische Taste auf der Tastatur verknüpfen können. Sobald die Anwendung oder der Kontakt zugeordnet ist, können Sie vom Startbildschirm aus einen langen Druck auf die programmierte Taste ausführen, um die Anwendung direkt zu starten bzw. den Anruf zu starten. Die Konfiguration der Schnellzugriffsfunktion erfolgt über die Kapsys-Einstellungen für die Barrierefreiheit, Abschnitt "Schnellzugriff". Die Zifferntaste 1 ist standardmäßig Ihrem Anrufbeantworter zugeordnet.

Gut zu wissen: Sie können einen Kontakt oder eine App auch über eine numerische Taste auf der Tastatur direkt vom Startbildschirm aus zuordnen. Drücken Sie dazu lange eine numerische Taste, die noch nicht belegt wurde, wenn Sie sich auf dem Startbildschirm befinden. Der Bildschirm "Schnellzugriff" öffnet sich dann und bietet Ihnen an, eine Anwendung oder einen Kontakt mit dieser Taste zu verknüpfen.

Anwendungen (Apps)

Einleitung

Alle auf Ihrem SmartVision3 installierten Anwendungen sind über das Element "Anwendungen" vom Startbildschirm aus verfügbar. Die Apps werden in einer Liste dargestellt und alphabetisch geordnet. Mit den Tasten Pfeil aufwärts und Pfeil runter bewegen Sie sich durch diese Liste.

Öffnen einer App

Wählen Sie die App, die Sie öffnen möchten, aus der Liste aus und drücken Sie die Taste OK.

Suchen nach einer App

Verwenden Sie die Tasten auf der physischen Tastatur, um die ersten Buchstaben des App-Namens einzugeben. Die Liste der Anwendungen wird dann nach den eingegebenen Buchstaben gefiltert. Sie können die Liste der gefilterten Anwendungen jederzeit über die Pfeiltasten durchsuchen.

Um ein Zeichen aus dem Filter zu löschen, drücken Sie die Löschen-Taste.

Herunterladen einer App

SmartVision3 wird mit einer Reihe von Anwendungen geliefert, die bereits installiert sind. Sie können jedoch neue Anwendungen über die "Play Store" App herunterladen.

Löschen einer App

Wählen Sie aus der Liste die Anwendung aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie lange die OK-Taste. Wählen Sie "Deinstallieren" aus dem Kontextmenü und bestätigen Sie abermals mit ok.

Gut zu wissen: Auf dem SmartVision3 installierte Basisanwendungen können nicht entfernt werden!

Festlegen von Berechtigungen für Apps

Zahlreiche Apps müssen, um ordnungsgemäß zu funktionieren, auf Informationen von Ihrem Gerät zugreifen oder diese verwenden dürfen. Wenn eine App zum ersten Mal gestartet wird, zeigt Ihnen SmartVision3 die Berechtigungen an, die erforderlich sind, damit die App ordnungsgemäß funktioniert. Wählen Sie "Zulassen" für die verschiedenen Berechtigungsanforderungen der Anwendung, damit sie optimal funktioniert. Wenn Sie Berechtigungen verweigern, funktionieren diese möglicherweise nicht.

Um Berechtigungseinstellungen zu modifizieren, starten Sie die App "Einstellungen" und wählen Sie dann "Apps & Benachrichtigungen" aus. Wählen Sie eine App und dann "Berechtigungen" aus.

Agenda

Einleitung

Mit der Agenda Anwendung können Sie Ihre verschiedenen Termine (Ereignisse) verwalten. Es ist eine vereinfachte und optimierte Version der Google Kalender-App.

Auf dem Hauptbildschirm der Agenda können Sie alle auf SmartVision3 erstellten Ereignisse anzeigen. Die Ereignisse sind in chronologischer Reihenfolge sortiert. Jedes erstellte Ereignis hat das folgende Format: Ereignisname – Ereignisdatum – Ereigniszeit. Das nächste, bevorstehende Ereignis wird zuerst in der Liste der erstellten Ereignisse angezeigt. Verwenden Sie die Taste Pfeil aufwärts, um in der Liste nach oben zu gehen und vorherige Ereignisse auszuwählen, oder verwenden

Sie die Taste Pfeil runter, um in der Liste nach unten zu scrollen und bevorstehende Ereignisse auszuwählen. Ab Werk sind keine Ereignisse eingetragen.

Termin eintragen

Wählen Sie im Hauptbildschirm der Agenda-App " Termin eintragen.

Ein Bildschirm zur Ereigniserstellung wird angezeigt. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

- **Eintrag:** Ermöglicht es Ihnen, Ihrem Ereignis einen Titel zu geben. Drücken Sie die OK-Taste, um das Bearbeitungsfeld aufzurufen und den Text einzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste OK.
- **Datum:** Ermöglicht es Ihnen, das Datum des Ereignisses festzulegen. Standardmäßig wird das aktuelle Datum vor-ausgefüllt. Drücken Sie OK, um das Datum zu ändern (wählen Sie Jahr, Monat und Tag aus).
- **Zeit:** Ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit des Ereignisses festzulegen. Standardmäßig wird die aktuelle Uhrzeit vor-ausgefüllt, wobei diese auf die nächsten 5 Minuten gerundet wird. Drücken Sie OK, um die Uhrzeit zu ändern (wählen Sie Stunde und dann Minuten aus).
- **Wiederholung:** Ermöglicht es Ihnen, die Wiederholung des Ereignisses zu definieren. Standardmäßig ist "einmal" ausgewählt. Das bedeutet, dass das Ereignis nur einmal, nämlich am Tag des Ereignisses, zur festgelegten Zeit angesagt wird. Drücken Sie OK, um die Wiederholung zu ändern, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: "Einmal", "Täglich", "Wöchentlich", "Monatlich", "Jährlich".
- **Erinnerung:** Ermöglicht es Ihnen, zu definieren, wann die Ereigniserinnerung stattfinden soll. Standardmäßig ist „Pünktlich“ ausgewählt. Drücken Sie die OK-Taste, um die Erinnerung zu bearbeiten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: "Pünktlich", "5 Minuten vorher", "10 Minuten vorher", "30 Minuten vorher", "1 Stunde vorher", "1 Tag vorher", "2 Tage vorher", "Nichts".
- **Klingelton:** Ermöglicht es Ihnen, den Klingelton des Ereignisses festzulegen.
- **Speichern:** ermöglicht es Ihnen, Ihr Ereignis zu bestätigen und somit zu speichern.

Gut zu wissen: Durch Drücken der Return-Taste wird das Ereignis auch gespeichert, wenn mindestens eines der Felder ausgefüllt ist

Gut zu wissen: Im SmartVision3 können Sie eigene Event-Klingeltöne hinzufügen. Verbinden Sie dazu das SmartVision3 über das USB-Kabel mit Ihrem Computer. Das SmartVision3 wird als externer Speicherplatz erkannt. Öffnen Sie den Ordner "SmartVision3" und dann "Intern", um auf den Speicher des Telefons zuzugreifen. Kopieren Sie Ihre Event-Klingeltöne im MP3-Format in den Ordner "Ringtones". Ihre Klingeltöne sind dann in der Klingeltonliste verfügbar und werden mit dem Namen der MP3-Datei gekennzeichnet.

Stoppen des Alarms eines Ereignisses

Wenn ein Ereignisalarm ertönt, wird ein Bildschirm mit den folgenden Optionen angezeigt:

- **Eintrag:** ermöglicht es Ihnen, den Namen des Ereignisses zu erkennen
- **Stopp:** Stoppt den Alarm des Ereignisses

- **Wiederholen:** Stoppt den Alarm des Ereignisses und lässt ihn 10 Minuten später erneut ertönen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um "Stopp" oder "Wiederholen" auszuwählen und bestätigen Sie dann die Aktion durch Drücken der OK-Taste.

Durch Drücken der Return-Taste wird der Alarm des Ereignisses ebenfalls gestoppt.

Gut zu wissen: Das SmartVision3 muss eingeschaltet oder im Standby-Modus sein, damit das Telefon zum Zeitpunkt des Ereignisses klingelt. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, wird keine Erinnerung an das Ereignis angezeigt.

Bearbeiten eines Ereignisses

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der Agenda-App mit den Pfeiltasten das Ereignis aus, das Sie bearbeiten möchten, und geben Sie die OK-Taste, um es zu überprüfen.

Das Ereignis öffnet sich im Bearbeitungsmodus, verwenden Sie die Pfeiltasten erneut, um die Felder auszuwählen, die Sie bearbeiten möchten. Befolgen Sie dann dieselben Schritte, wie sie im Kapitel „Termin eintragen“ aufgeführt sind. Sobald die einzelnen Felder des Ereignisses ausgefüllt wurden, wählen Sie "Speichern" am Ende der Liste.

Gut zu wissen: Durch Drücken der Return-Taste wird das Ereignis auch gespeichert, wenn mindestens eines der Felder geändert wurde.

Löschen eines Ereignisses

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der Agenda-App mithilfe der Pfeiltasten das Ereignis aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie dann die Löschen-Taste. Ein Löschbestätigungsbildschirm wird angezeigt. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie dann mit der OK-Taste, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Alle Ereignisse löschen

Um alle Ereignisse zu löschen, drücken Sie die Menütaste im Hauptbildschirm der Agenda App und wählen Sie "Alle löschen". Ein Löschbestätigungsbildschirm wird angezeigt. Wählen Sie "ja" und bestätigen Sie dann mit der OK-Taste, um das Löschen aller Ereignisse zu bestätigen.

Suche nach einem Ereignis

Verwenden Sie auf dem Hauptbildschirm der Kalender-App die alphanumerische Tastatur, um den Ereignisnamen einzugeben. Die Liste der Ereignisse wird dann bei der Eingabe gefiltert. Sie können die Liste der gefilterten Ereignisse jederzeit über die Pfeiltasten suchen.

Um ein Zeichen aus dem Filter zu löschen, drücken Sie die Return-Taste.

Sobald das Ereignis gefunden wurde, drücken Sie die Taste OK, um die Ereignisdetails anzuzeigen.

Assistant

Die Assistant App ist eine Standard-Google-App, mit der Sie Informationen im Internet finden und eine Vielzahl von Aufgaben erledigen können. Bitte konsultieren

Sie das Google-Benutzerhandbuch unten für den vollständigen Betrieb: [Google Assistant Link](#).

SmartVision3 hat schnellen Zugriff auf die Assistant-Funktion über die Sprachbefehl Taste, die sich an der rechten Seite des Telefons über den Lautstärketasten befindet.

Wichtig! Für die Nutzung des Assistenten ist ein Google Account, sowie eine Internetverbindung erforderlich. Sobald die Assistant-Funktion eingerichtet wurde, drücken Sie kurz auf die Sprachbefehl Taste, um die Assistant-Funktion zu starten. Geben Sie Ihren Befehl nach dem Piepton per Sprache ein und lassen Sie sich vom Assistenten führen.

Gut zu wissen: Es ist nicht möglich, die Assistant-Funktion zu starten, wenn Sie sich in einem Eingabefeld befinden. Ein kurzer Druck auf die Sprachbefehlstaste in einem Eingabefeld startet die Diktierfunktion. Siehe Kapitel "Schreiben mit Spracherkennung".

Benutzerhandbuch

Einleitung

Mit dieser Anwendung können Sie das SmartVision3-Benutzerhandbuch direkt auf Ihrem Telefon konsultieren. Eine Internetverbindung ist erforderlich, um die neueste verfügbare Bedienungsanleitung herunterladen zu können.

Benutzen des Handbuchs

Wenn Sie die Anwendung öffnen, erscheint die Liste der verschiedenen Kapitel. Verwenden Sie die Pfeil-Auf und die Pfeil-ab Tasten, um durch die Kapitel zu navigieren. Die OK-Taste öffnet das ausgewählte Kapitel. Verwenden Sie erneut die Pfeil-auf und die Pfeil.ab Tasten, um den Inhalt des Kapitels zu durchsuchen. Mit der Zurück-Taste können Sie zur Liste der Kapitel zurückkehren.

Bookreader

Einleitung

Bookreader ist eine Anwendung für Texte in den Formaten Daisy 2.02, Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt und HTML.

Dokumente importieren

Um Dokumente in Ihr SmartVision3 zu importieren, verbinden Sie es einfach über das USB-Kabel

mit Ihrem Computer. Sobald die Verbindung hergestellt ist, übertragen Sie Ihre Dateien in den Ordner "Bücher" im internen Speicher. Sie können auch eine Micro-SD-Speicherkarte ins SmartVision3 einsetzen, um den Medieninhalt zu erweitern. Erstellen Sie in diesem Fall einen Ordner "Bücher" (books) im internen Speicher der SD-Karte, um Ihre Dateien hinzuzufügen.

Gut zu wissen: Über den Ordner "Download" können Sie auch Ihre Dokumente ablegen.

Hauptbildschirm

Wenn Sie die Anwendung starten, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Lesen fortsetzen (dieser Menüpunkt wurde falsch lokalisiert und wird in der App irrtümlicherweise mit „Zusammenfassen“ bezeichnet):** Setzt das Lesen des letzten Dokuments dort fort, wo Sie aufgehört haben.
- **Meine Bibliothek:** Ermöglicht das Suchen und Anzeigen von Büchern in SmartVision3.
- **Meine Favoriten:** Ermöglicht es Ihnen, schnell ein Buch anzuzeigen, das Sie als Favoriten eingerichtet haben.
- **Zuletzt gelesen:** Ermöglicht es Ihnen, die zuletzt gelesenen Dokumente anzuzeigen.
- **Ein Daisybuch aufnehmen:** Konvertiert eine Audioaufnahme in ein Buch im Daisy-Format.

Zusätzliche Optionen sind auf dem Hauptbildschirm über die Menütaste verfügbar:

- **Stumm beim Ausschalten:** Beendet das Lesen eines Dokuments, wenn Sie die Anwendung mit der Home-Taste beenden.
- **Farben:** Ermöglicht es Ihnen, die Textfarbe und die Hintergrundfarbe beim Lesen eines Dokuments zu ändern.
- **Geschwindigkeit:** Ermöglicht es Ihnen, die Lesegeschwindigkeit eines Dokuments zu ändern.
- **Tonhöhe:** Ermöglicht es Ihnen, den Ton beim Abspielen eines Dokuments zu ändern (funktioniert nur in MP3-Formaten).
- **Zeitsprung:** Ermöglicht es Ihnen, das Intervall eines Zeitsprungs zu definieren.
- **Schleife abspielen:** Ermöglicht das Lesen eines Dokuments in einer Schleife.

Lesen eines Dokuments

Wählen Sie im Hauptbildschirm der App "Meine Bibliothek".

Folgende Suchmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Bücher nach Titel:** Ermöglicht es Ihnen, nach einem Dokument anhand seines Titels zu suchen.
- **Auswahl nach Autor:** ermöglicht es Ihnen, nach einem Dokument nach seinem Autor zu suchen.
- **Auswahl nach Format:** Ermöglicht die Suche nach einem Dokument anhand seines Formats.
- **Ansicht Datenbaumstruktur:** Ermöglicht es Ihnen, den Speicher des SmartVision3 frei zu durchsuchen, um nach einem Dokument zu suchen.

Gut zu wissen: Einige Dokumente, die aus dem Internet oder auf Ihren Computer heruntergeladen wurden, werden im ZIP-Format gespeichert (komprimierte Dateien). Um sie mit der Hörbuch-App abspielen zu können, müssen Sie sie zuerst entpacken.

Mit der Funktion "Ansicht Datenbaumstruktur" können Sie den Inhalt komprimierter Dateien extrahieren. Wählen Sie dazu die komprimierte Datei aus dem Dateibaum aus und öffnen Sie sie mit der Taste OK. Ein Bestätigungsbildschirm für die Extraktion wird angezeigt. Wählen Sie die Schaltfläche OK auf dem Bildschirm aus. Das Archiv wird dann entpackt und im Ordner "Books" des internen Speichers abgelegt (dies kann einige Augenblicke dauern). Sobald die Dekomprimierung abgeschlossen ist, erscheint ein neuer Warnbildschirm, in dem Sie die ZIP-Datei

löschen können, wenn Sie möchten. Ihr Dokument ist jetzt unter "Meine Bibliothek" verfügbar.

Sobald das Dokument ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe automatisch.

Während der Wiedergabe stehen die folgenden Tastenkombinationen zur Verfügung:

- **Taste 0:** Wiedergabe / Pause.
- **Taste 1:** Vorheriger Abschnitt.
- **Taste 2:** Nächster Abschnitt.
- **Taste 4:** Verringert die Navigationsebene (Seite, Titel, Kapitel, Zeile, Wort, Zeichen, Zeitsprung).
- **Taste 5:** Erhöht die Navigationsebene (Seite, Titel, Kapitel, Zeile, Wort, Zeichen, Zeitsprung).
- **Taste 7:** Schnelrücklauf (nur für MP3).
- **Taste 8:** Schnellvorlauf (nur für MP3).

Zusätzliche Optionen sind während der Wiedergabe über die Menütaste verfügbar:

- **Navigationmodus auswählen:** Ermöglicht es Ihnen, die Ebene der Navigation zu ändern (Seite, Titel, Kapitel, Zeile, Wort, Charakter, Zeitsprung). Welche Optionen in diesem Menü verfügbar sind, hängt vom gelesenen Dokument ab.
- **Lesezeichen erstellen:** Erstellt ein Lesezeichen an der aktuellen Leseposition des Dokuments.
- **Gehe zu:** Ermöglicht das Bewegen durch das Dokument (Start, Titel, Lesezeichen, Prozentsatz).
- **Wo bin ich?:** ermöglicht es Ihnen, Informationen über das Buch, sowie Ihre aktuelle Position zu haben.
- **Audiomodus:** Ermöglicht es Ihnen, smartVision3 Text-to-Speech zu verwenden, um eine Datei im MP3-Format abzuspielen.
- **Einstellungen:** Kehrt zu den allgemeinen Optionen der Anwendung zurück.

Löschen eines Dokuments

Wählen Sie das Dokument, das Sie löschen möchten, aus "Meine Bibliothek" aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie "Löschen" und bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Auswahl von "OK" am Ende der Liste.

Hinzufügen eines Dokuments zur Favoritenliste

Wählen Sie Ihr Dokument aus "Meine Bibliothek" aus und halten Sie die OK-Taste gedrückt. Ein Kontextmenü, das sich auf das ausgewählte Element bezieht, wird angezeigt. Wählen Sie "Favoriten", um dieses Dokument zur Favoritenliste hinzuzufügen.

Löschen eines Dokuments aus der Favoritenliste

Wählen Sie Ihr Dokument unter "Meine Favoriten" aus und halten Sie die OK-Taste gedrückt. Ein Kontextmenü, das mit dem ausgewählten Element verknüpft ist, wird angezeigt. Wählen Sie "Favoriten", um dieses Dokument aus der Favoritenliste zu entfernen.

Ein neues Daisy-Buch erstellen

Wählen Sie im Hauptbildschirm der App "Aufnehmen eines Daisy Book" und dann "Neues Buch". Wählen Sie den Speicherort des Hörbuchs aus (Interner Speicher oder SD-Karte). Geben Sie dann den Titel und den Autor des Buches ein. Wählen Sie "Aufnehmen" und dann "Aufnahme", um die Audioaufnahme zu starten. Wählen Sie "Pause", um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten. Sobald die Aufnahme abgeschlossen ist, wählen Sie "Stopp", um Ihr neues Hörbuch zu speichern und zum Hauptbildschirm der App zurückzukehren.

Gut zu wissen: Sie können auch "Aus einer bestehenden Aufnahme" auswählen, wenn Sie eine Audiodatei verwenden möchten, die zuvor im SmartVision3-Speicher gespeichert wurde, anstatt eine neue zu erstellen.

Hinzufügen einer Aufzeichnung zu einem vorhandenen Hörbuch

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der App "Aufnehmen eines Daisy Buchs und dann "Einem Buch hinzufügen". Wählen Sie das Hörbuch aus, dem Sie eine Aufnahme hinzufügen möchten. Wählen Sie "Aufnahme machen" und dann "Aufnahme", um die Audioaufnahme zu starten. Wählen Sie "Pause", um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten.

Sobald die Aufnahme abgeschlossen ist, wählen Sie "Stop", um Ihr neues Hörbuch zu speichern und zum Hauptbildschirm der App zurückzukehren.

Chrome

Einleitung

Die Chrome App ist eine Standard-Google-App, mit der Sie im Internet surfen können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Google Chrome-Link](#)

Drive

Einleitung

Die Google Drive App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Dateien in der Cloud speichern und freigeben können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Google Drive-Link](#)

Duo

Einleitung

Die Duo-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Audio- oder Videoanrufe über eine Internetverbindung tätigen können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Google Duo-Link](#)

Einstellungen

Einleitung

Mit dieser App können Sie bestimmte Funktionen aktivieren und deaktivieren oder vorhandene Einstellungen ändern. SmartVision3 kommt mit einer Reihe von Voreinstellungen, die bearbeitbar sind, wie Zeit, Sprache, Anzeige, Barrierefreiheit, etc.

SmartVision3-Einstellungen sind die allgemeinen Einstellungen von Android 11. Sie sind nach Kategorien gruppiert

Beschreibung der Kategorien

- **Netzwerk und Internet:** ermöglicht den Zugriff auf WLAN-Einstellungen, Mobilfunknetz, SIM-Kartenverwaltung, Flugzeugmodus, Datenverbrauch, Verbindungsfreigabe usw.
- **Verbundene Geräte:** Ermöglicht und verwaltet Verbindungen mit externem Zubehör und Geräten über Bluetooth, NFC, Android Auto usw.
- **Apps und Benachrichtigungen:** Bietet Zugriff auf Einstellungen und Benachrichtigungen für Apps, die auf Ihrem Telefon installiert sind (App-Berechtigungen, App-Speichergröße, Standard-Apps usw.)
- **Akku:** Ermöglicht es Ihnen, den Batterieverbrauch zu überwachen.
- **Display:** Ermöglicht es Ihnen, das Aussehen des Bildschirms zu konfigurieren (Thema, Helligkeitsstufe, Hintergrundbild, Schlafmodus, Schriftgröße usw.).
- **Töne:** ermöglicht es Ihnen, die Sounds und die Lautstärke Ihres Telefons zu konfigurieren (Klingelton, Nachrichtentöne, Lautstärke, Nicht-Stören-Modus, ...).
- **Speicher:** Ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Speicherplätze Ihres SmartVision3 zu verwalten.
- **Datenschutz:** ermöglicht es Ihnen, den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu kontrollieren.
- **Standort:** Steuert den Zugriff auf Ihren geografischen Standort.
- **Sicherheit:** Ermöglicht die Verwaltung von Sicherheitseinstellungen (PIN, Sperrbildschirm, Fingerabdruck usw.).
- **Konten:** ermöglicht es Ihnen, Ihre E-Mail- und Synchronisierungskonten zu verwalten.
- **Bedienungshilfen:** Ermöglicht es Ihnen, die Barrierefreiheitseinstellungen Ihres SmartVision3 zu konfigurieren (Talkback, KAPSYS, Text-to-Speech, etc.)
- **Digital well-being und Kindersicherung:** ermöglicht es Ihnen, die Nutzung Ihres SmartVision3 zu überwachen und zu steuern
- **Google:** Ermöglicht es Ihnen, Einstellungen für Google-Apps und -Dienste zu verwalten.
- **DuraSpeed:** ermöglicht es Ihnen, die Verwendung bestimmter Anwendungen, die auf Ihrem SmartVision3 installiert sind, gegenüber anderen zu priorisieren.
- **System:** bietet Zugriff auf Systemeinstellungen (Sprache, Datum und Uhrzeit, Backup, Reset usw.)
- **Über das Telefon:** Ermöglicht es Ihnen, technische Spezifikationen und den Telefonstatus anzuzeigen und Systemupdates zu installieren.

Eine Wlan Verbindung herstellen

Wählen Sie "Netzwerk und Internet" aus der Liste der Einstellungen und dann "Wlan". Wählen Sie nun den Punkt "WLAN verwenden" und drücken Sie die OK-Taste, um den Status nach "an" zu ändern. Die Liste der verfügbaren Wlan-Netzwerke um Sie herum wird angezeigt. Wählen Sie das Netzwerk, dem Sie beitreten möchten, aus der Liste aus und drücken Sie die Taste OK, um eine Verbindung herzustellen. Um eine Verbindung zu einem sicheren Wlan-Netzwerk herzustellen, geben Sie das Kennwort ein. Wählen Sie nach der Eingabe am Ende der Liste "Verbinden", um den Vorgang abzuschließen. Der Status "Verbunden" wird unter dem Netzwerknamen angezeigt, wenn der Vorgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde. Wenn das Passwort Ihres Zugangspunktes nicht korrekt ist,

wird der Status "Überprüfen Sie das Passwort und versuchen Sie es erneut" unter dem Namen Ihres Zugangspunktes angezeigt und vokalisiert. Wählen Sie in diesem Fall erneut das Eingabefeld für das Passwort aus und drücken Sie die Taste OK, um das Kennwort erneut einzugeben.

Gut zu wissen: Das Passwort und die Verschlüsselungsart (WEP / WPA2) werden Ihnen von Ihrem Zugangspunkt zur Verfügung gestellt. Verwenden Sie diese Informationen, um Ihre Verbindung so einzurichten, dass die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.

Verbinden eines Bluetooth-Geräts

Wählen Sie "Verbundene Geräte" aus der Liste der Einstellungen und dann "Gerät koppeln", um die Liste der sichtbaren Bluetooth-Geräte in Ihrer Nähe anzuzeigen. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, das Sie mit Ihrem SmartVision3 koppeln möchten, aus der Liste aus und drücken Sie die OK-Taste, um eine Verbindung herzustellen. Um die Kopplung abzuschließen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie zur Eingabe eines Passcodes (Pin) aufgefordert werden, versuchen Sie es mit 0000 oder 1234 (dies sind die häufigsten Codes) oder lesen Sie in der Dokumentation nach, die mit dem zu koppelnden Gerät geliefert wurde. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, stellt Smartvision3 eine Verbindung mit dem Gerät her.

Gut zu wissen: Um die Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen zu verlängern, schalten Sie die Bluetooth-Verbindung aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

Aktivieren des Fingerabdrucksensors

Der Fingerabdrucksensor kann nur funktionieren, wenn Sie zuvor die Funktion "Displaysperre" aus den Sicherheitseinstellungen aktiviert haben. Auf diese Weise haben Sie eine zweite Möglichkeit, das Telefon zu entsperren, falls der Sensor Ihren Fingerabdruck nicht identifiziert.

Wählen Sie "Sicherheit" aus der Liste der Einstellungen und dann "Fingerabdruck". Wählen Sie dann im Sicherheitsmodus "Fingerabdruck + Code". Erstellen Sie Ihren 4-stelligen Sperrcode mit der physischen Tastatur und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Geben Sie Ihren Sperrcode erneut ein, um den Code zu bestätigen und die Funktion "Displaysperre" zu aktivieren. Sobald die Funktion "Displaysperre" aktiviert ist, folgen Sie den Schritten am Bildschirm, um den Fingerabdruck einzurichten. Um Ihren Fingerabdruck korrekt zu registrieren, müssen Sie Ihren Finger etwa fünfzehn Mal auf den Sensor legen und anheben, bis SmartVision3 "Fingerabdruck hinzugefügt" ankündigt. Sie können den Vorgang wiederholen und bis zu 5 verschiedene Fingerabdrücke registrieren.

Sobald Ihr Fingerabdruck gespeichert ist, können Sie Ihr Telefon sicher entsperren, indem Sie Ihren Finger auf den Sensor legen, anstatt den Sperrcode einzugeben. Sie können auch von der biometrischen Identifizierung in Bankanwendungen profitieren.

Beachten Sie beim Scannen Ihrer Fingerabdrücke auf dem Gerät, dass die folgenden Bedingungen die Leistung dieser Funktion beeinträchtigen können:

- Um die Erkennungsleistung zu verbessern, zeichnen Sie den Abdruck desjenigen Fingers auf, den Sie am Häufigsten benutzen werden.

- Nutzen Sie die gesamte Oberfläche Ihres Fingers für die Fingerabdruckerkennung.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich am Fingerabdruckleser und Ihre Finger sauber und trocken sind.
- SmartVision3 erkennt möglicherweise keine Fingerabdrücke mit feinen Linien oder Narben.
- SmartVision3 erkennt möglicherweise nicht den Fingerabdruck eines kleinen oder dünnen Fingers.
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht durch Gegenstände wie Münzen, Schlüssel usw. zerkratzt oder beschädigt wurde.

Aktualisieren des Systems

Sie müssen über eine Internetverbindung verfügen, um SmartVision3-Systemupdates herunterzuladen und installieren zu können. Um Ihr Gerät zu aktualisieren, wählen Sie "Über das Telefon" aus der Liste der Einstellungen und dann "Systemupdates". Wählen Sie "Download" am Ende der Liste und drücken Sie die OK-Taste, um den Download zu starten.

Der Download des Updates kann je nach Verbindung einige Zeit in Anspruch nehmen, SmartVision3 gibt regelmäßig den Fortschritt des Downloads bekannt. Sobald der Download abgeschlossen ist, wählen Sie "Installieren" aus dem Systemaktualisierungsbildschirm und drücken Sie die OK-Taste, um die Installation zu starten. SmartVision3 gibt regelmäßig den Fortschritt der Installation bekannt. Nach Abschluss der Installation wird SmartVision3 neu gestartet, um die Installation des Updates abzuschließen.

Farberkennung

Einleitung

Mit der Farberkennungs-App können Sie Ihr SmartVision3 zur Farberkennung verwenden.

Ansage einer Farbe

Mit dieser Funktion können Sie die Kamera des Produkts verwenden, um die Farbe des Objekts anzusagen, das die Kamera aufnimmt. Die Farbansage wird alle 3 Sekunden wiederholt oder wenn sich die Farbe ändert.

Um das Erkennungsergebnis zu optimieren, empfiehlt es sich, das Telefon in einer beleuchteten Umgebung zwischen 10 und 15 cm über dem Ziel zu positionieren.

Das Ergebnis der Farberkennung ist abhängig vom Umgebungslicht. Eine Farbe wird nicht auf die gleiche Weise angesagt, wenn das Objekt schlecht beleuchtet oder zu hell ist. Informationen über den Farbton werden daher manchmal nach der Farbe hinzugefügt: blass, hell, dunkel, sehr dunkel

Die Liste der Farben, die SmartVision3 erkennen kann, lautet: Rot, Bordeaux, Braun, Orange, Gelb, Grüngelb, Grün, Smaragd, Türkis, Blau, Marineblau, Lila, Fuchsia, Rosa, Weiß, Grau, Schwarz.

Eine Farbe suchen

Mit dieser Funktion können Sie die Kamera des Produkts verwenden, um eine Farbe zu finden. Auf diese Weise können Sie ein Objekt schnell finden, wenn Sie seine

Farbe kennen. Wählen Sie eine Farbe aus der Liste und positionieren Sie das Telefon zwischen 10 und 15 cm über Ihren verschiedenen Zielen. Ein Signalton wird ausgegeben, wenn die ausgewählte Farbe gefunden wird.

Files

Einleitung

Die Files-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie den Speicherplatz des Telefons verwalten und optimieren können. Bitte konsultieren Sie das Google-Benutzerhandbuch unten, um den vollständigen Betrieb zu erhalten: [Link zu Google Files](#)

Fotos

Einleitung

Die Fotos-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Bilder und Fotos anzeigen können, die mit Ihrem SmartVision3 aufgenommen wurden. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Google Fotos-Link](#)

Geldscheinerkennung

Einleitung

Mit der Geldscheinerkennungs-App können Sie die SmartVision3-Kamera verwenden, um den Wert Ihrer Banknoten zu ermitteln.

Aktualisieren von Daten

KAPSYS aktualisiert regelmäßig die Geldscheindatenbank. Wenn Sie die Anwendung aktivieren, wird möglicherweise ein Aktualisierungsbildschirm angezeigt. Wählen Sie auf dem Bildschirm OK aus, um die neuesten Geldscheine zu installieren. Dies wird den Erkennungsprozess verbessern.

Identifizieren eines Geldscheines

Um das Ergebnis der Erkennung zu optimieren, empfiehlt es sich, die aufgeklappte und flache Banknote auf einer ebenen Fläche zu positionieren und das Telefon zwischen 20 und 30 cm vom Ziel entfernt in einer beleuchteten Umgebung zu positionieren. Wenn die SmartVision3-Kamera eine Banknote erkennt, wird ihr Wert automatisch per Sprache angekündigt und auf dem Bildschirm angezeigt. Es ist möglich, mehrere Banknoten nacheinander zu identifizieren.

Gmail

Einleitung

Die Gmail App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie E-Mails senden und empfangen können. Bitte lesen Sie das Google-Benutzerhandbuch unten, um zu erfahren, wie es vollständig funktioniert: [Google Gmail-Link](#)

Ein E-Mail Konto einrichten

Die Gmail App ist mit allen E-Mail-Adressen kompatibel. Eine Internetverbindung ist obligatorisch (Wifi, 3G oder 4G). Wenn Sie die App "Gmail" zum ersten Mal öffnen, müssen Sie ein E-Mail-Konto einrichten. Wählen Sie "E-Mail-Adresse hinzufügen" und die Art des Kontos, das hinzugefügt werden soll, und folgen Sie dann den Anweisungen am Bildschirm.

E-Mails lesen

Sobald Ihr E-Mail-Konto eingerichtet ist, verwenden Sie die Pfeiltasten, um Ihre verschiedenen E-Mails zu durchsuchen. Drücken Sie die Taste OK, um die ausgewählte E-Mail zu öffnen und durch den Inhalt navigieren zu können.

Öffnen eines E-Mail-Anhangs

Wählen Sie die gewünschte E-Mail aus dem Posteingang aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Scrollen Sie bis zum Ende der E-Mail, bis Sie den Anhang erreichen. Drücken Sie die OK-Taste, um den Anhang zu öffnen, oder wählen Sie "Speichern", um den Anhang in Ihrem SmartVision3 zu speichern.

Bitte beachten Sie: einige Anhänge erfordern die Installation einer Drittanbieteranwendung über den Play Store) .

Eine E-Mail schreiben

Wählen Sie im Posteingang "Neue Nachricht" und füllen Sie dann die verschiedenen Felder (Empfänger, Betreff, Nachrichteninhalte) aus. Sobald die E-Mail geschrieben ist, gehen Sie zurück zum oberen Bildschirmrand, um das Element "Senden" auszuwählen.

Auf eine E-Mail antworten

Öffnen Sie im Posteingang die E-Mail, auf die Sie antworten möchten. Wählen Sie dann den Punkt "Antworten" auf dem Bildschirm aus. Sobald die E-Mail geschrieben ist, gehen Sie zurück zum oberen Bildschirmrand, um das Element "Senden" auszuwählen.

Löschen einer E-Mail

Öffnen Sie im Posteingang die E-Mail, die Sie löschen möchten. Wählen Sie dann oben auf dem Bildschirm den Punkt "Löschen" aus.

Google

Einleitung

Mit der Google App können Sie die Google-Suchmaschine verwenden, um das Internet zu durchsuchen. Informationen zum vollständigen Betrieb finden Sie im folgenden Google-Benutzerhandbuch: [Google-Link](#)

Google TV

Einleitung

Die Google TV App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Filme kaufen und ausleihen können. Bitte konsultieren Sie das Google-Benutzerhandbuch unten, um Informationen über den vollständigen Betrieb zu erhalten: Google [TV-Link](#)

Kalender

Einleitung

Die Kalender-App ist eine Standard-Google-App, mit der Sie Ereignisse und Erinnerungen erstellen können. Bitte konsultieren Sie das Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Google Kalender Link](#).

Bitte beachten Sie: Auf Ihrem Smartvision3 ist eine Kalender App mit Namen Agenda installiert, welche durch Kapsys speziell an die Anforderungen sehbehinderter und blinder Nutzer angepasst wurde.

Kamera

Einleitung

Mit der Kamera-App können Sie die SmartVision3-Kamera verwenden, um Fotos zu machen und Videos zu erstellen. Sie können die Kamera-App schnell von jedem Bildschirm aus öffnen, indem Sie zweimal schnell hintereinander auf die Ein / Aus-Taste tippen.

Ein Foto schießen

Wählen Sie den "Auslöser" am unteren Bildschirmrand und drücken Sie die OK-Taste am SmartVision3. Die Aufnahme wird von einem für eine Kamera charakteristischen Ton begleitet.

Um das neueste Foto anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche "Camera Roll". Verwenden Sie die Google-App "Fotos", um alle aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

Ein Video aufnehmen

Wählen Sie "Modusliste" aus den auf dem Bildschirm angezeigten Optionen und dann "In den Kameramodus wechseln". Wählen Sie die "Auslöser" -Taste am unteren Bildschirmrand und drücken Sie die OK-Taste am SmartVision3, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die OK-Taste ein zweites Mal, um die Aufnahme zu beenden. Um das neueste Video anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche "Camera Roll". Verwenden Sie die Google-App "Fotos", um alle Videos anzuzeigen, die Sie aufgenommen haben.

Gut zu wissen: Durch Drücken der Null-Taste können Sie von einem Modus in einen anderen (Foto oder Video) wechseln.

Kapten

Einleitung

Die Kapten-Anwendung ist ein speziell für sehbehinderte Menschen entwickeltes Navigationssystem, das Satelliten-Geopositionierung (GPS-System) verwendet. Es begleitet Sie intelligent auf all Ihren Reisen und erleichtert Ihre Mobilität, dank seiner Geolokalisierungs-, Leit-, Erkundungs- und Kartenlesefunktionen. Es ermöglicht Ihnen auch, die geografische Position Ihrer Lieblingsorte aufzuzeichnen, so dass Sie leicht zu ihnen zurückkehren können, dies wird K-Tag genannt. Schließlich werden die Kartendaten von Kapten ins SmartVision3 hochgeladen, sodass Sie diese Anwendung ohne Internetverbindung nutzen können.

Warnung

Die Kapten-App ist eine Fußgängernavigationshilfe, die das Positionierungssystem Ihres SmartVision3 nutzt, aber auch in der Autonavigation eingesetzt werden kann.

Befolgen Sie diese Warnung während einer Navigation gewissenhaft.

Unabhängig von Ihrer Art der Reise sollten die Navigationsanweisungen der Kapten-App Sie nicht von der strikten Einhaltung von Verkehrsregeln und verantwortungsvollem Verhalten befreien. Ihre Aufmerksamkeit muss sich vor allem

auf Ihre Umwelt richten: Bleiben Sie während der Navigation wachsam und aufmerksam und respektieren Sie andere Verkehrsteilnehmer, seien es Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer etc..

Verwenden Sie schließlich den gesunden Menschenverstand, bevor Sie einer Navigationsanweisung aus der Kaptan-App folgen, und beobachten Sie sorgfältig die Beschilderung und Geometrie von Gehwegen und Straßen. Wenn Sie den von der Kaptan-App angegebenen Weg nicht nehmen können, berechnet die Kaptan-App Ihre Route automatisch basierend auf Ihrem neuen Standort neu.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieses Produkt das Positionierungssystem Ihres Smartphones verwendet. Die Genauigkeit Ihres Standorts ergibt sich aus: Einerseits der Qualität des Empfangs des GPS-Signals, die sehr stark von der Umgebung abhängt, in der Sie sich befinden und wie Sie Ihr Produkt tragen, und andererseits von den digitalen Karten. Daher können wir die Richtigkeit der Navigationsanweisungen nicht garantieren.

Die Kaptan-App erfordert, dass das GPS-Ortungssystem aktiviert ist, um zu funktionieren. Wenn diese Funktion nicht aktiv ist, wird Kaptan Sie bitten, sie zu aktivieren, wenn die App gestartet wird. Wählen Sie "Zulassen bzw. Erlauben", um das GPS zu aktivieren und die Kaptan-App zu starten.

Herunterladen Ihrer Karten

Standardmäßig sind auf Ihrem SmartVision3 keine Karten installiert, Sie müssen zuerst die Karten, die Sie benötigen, über eine Internetverbindung herunterladen. Wenn Sie die App zum ersten Mal starten, wählen Sie das Land, das Sie installieren möchten, aus der Liste aus und drücken Sie die OK-Taste, um den Download zu starten. Sobald der Download abgeschlossen ist, muss die App neu gestartet werden, um das neue Kartenmaterial zu installieren.

Gut zu wissen: Karten werden standardmäßig im internen Speicher Ihres SmartVision3 installiert. Sie können jedoch den Ort, an dem Karten gespeichert werden, über die Option "Karten verwalten" in den Anwendungseinstellungen ändern.

Die verschiedenen Navigationsmodi

Der Hauptbildschirm der Kaptan-App bietet folgende Navigationsmodi:

- **Fußgänger-Navigation:** In der Fußgänger-Navigation wird der Fußmarsch zu Ihrem Ziel optimiert.
- **Autonavigation:** In der Autonavigation wird die Fahrt zu Ihrem Ziel im PKW optimiert.
- **Direkte Führung:** Dieser Modus ist für die Führung im Freigelände gedacht, wo es keine kartografierten Straßen gibt. Wollen Sie beispielsweise zu einem K-Tag navigieren, also einem selbst festgelegten Orientierungspunkt (s. weiter unten), so wird Ihnen die direkte Führung lediglich die Himmelsrichtung und die ungefähre Restentfernung zum Ziel angeben.
- **Karte erkunden:** Ermöglicht es Ihnen, die Karte zu lesen und virtuell von Kreuzung zu Kreuzung zu gehen, wobei Sie eine Beschreibung jeder Kreuzung erhalten.
- **K-Tags verwalten:** Ermöglicht es Ihnen, Ihre K-Tags zu erstellen, zu ändern und zu löschen.

- **Routen:** Ermöglicht es Ihnen, eine Route aufzuzeichnen, um sie später abzugehen.
- **Freie Navigation:** Ermöglicht es Ihnen, die freie Navigation zu aktivieren, die Ihre Umgebung in Echtzeit beschreibt.

Fußgänger- und Autonavigation

Unabhängig vom zuvor gewählten Navigationsmodus müssen Sie zunächst Ihr Ziel aus den folgenden Vorschlägen auswählen:

- **Neue Adresse:** Ermöglicht es Ihnen, eine Postanschrift als Ziel festzulegen. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Ziel-Postanschrift auszuwählen:
 - **Spracheingabe:** In diesem Modus diktieren Sie per Sprache und in einem einzigen Schritt die verschiedenen Elemente Ihrer Postanschrift. Beispiel: Musterhausen, Deutschland, Musterallee 22. Um die Spracheingabe zu aktivieren, drücken Sie auf dem Adresseingabebildschirm die Sprachbefehlstaste und diktieren Sie Ihre Adresse. Kaptan schlägt dann verschiedene Möglichkeiten vor. Wählen Sie eine aus, und die Navigation beginnt mit der Navigation zu dieser Zieladresse.
 - **Tastatureingabe:** In diesem Modus müssen Sie die smartVision3-Tastatur verwenden, um die verschiedenen Informationen einzugeben, aus denen Ihre Zieladresse besteht: Land, Stadt, Straße und Hausnummer. Geben Sie Ihren Text ein, um Suchergebnisse anzuzeigen, und drücken Sie die OK-Taste, um ein Ergebnis auszuwählen. Sie können die Navigationstasten jederzeit verwenden, um die Liste der Vorschläge zu durchsuchen. Haben Sie alles eingegeben, beginnt die Berechnung der Route und schließlich die Führung automatisch.
- **Neue Adresse durch Postleitzahl:** Wählen Sie die Zielstadt aus, indem Sie die Postleitzahl eingeben, und geben Sie den Namen und die Hausnummer der Straße ein.
- **Letzte Ziele:** Wählen Sie Ihre Zieladresse aus der Liste der zuletzt vorgeschlagenen Ziele aus. Sie haben die Möglichkeit, die Liste Ihrer "letzten Ziele" zu löschen, siehe dazu den Abschnitt "Einstellungen".
- **K-TAGs:** Wählen Sie die Kategorie und dann den K-Tag aus, zu dem Sie navigieren möchten. Weitere Informationen zu K-TAGs und deren Erstellung und Verwaltung finden Sie im Kapitel "K-Tags"
- **Nützliche Adressen:** Mit dieser Navigationsoption können Sie eine nützliche Adresse (oder POI) auswählen:
 - Nach Kategorie in der Nähe Ihres aktuellen Standorts.
 - Nach Kategorie in der Nähe einer neuen Adresse.
 - Mit Namen in der Nähe einer neuen Adresse.
- **Routenplanung:** Wählen Sie eine Abfahrtsadresse und eine Ankunftsadresse, Kaptan berechnet die beste Route entsprechend Ihrem Navigationsmodus. Diese Reiseroute wird in Form einer Straßenkarte dargestellt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch die Straßenkarte zu navigieren und alle Navigationsanweisungen für Ihre Route anzuhören.

Während der Navigation

Navigationsinformationen werden während der Route angezeigt und angesagt. Verwenden Sie die Tasten auf der physischen Tastatur, um bei der Routenführung zusätzliche Informationen zu erhalten:

- **Taste 0:** Sprachführung anhalten / fortsetzen.
- **Taste 1:** Wo bin ich?
- **Taste 2:** Letzte Anweisung.
- **Taste 3:** Nächste Anweisung.
- **Taste 4:** Aktuelle Geschwindigkeit.
- **Taste 5:** Geschwindigkeitsbegrenzung.
- **Taste 6:** Restentfernung
- **7:** eine nützliche Adresse in der Nähe suchen.
- **Taste 8:** Freie Navigation aktivieren/deaktivieren.
- **Taste 9:** Satellitenempfang.

Zusätzliche Optionen sind über die Menütaste verfügbar:

- **Nächste Anweisung:** Wiederholt die nächste Navigationsanweisung.
- **Letzte Aussage:** Wiederholt die letzte Navigationsanweisung.
- **Aktuelles Ziel:** Gibt das aktuelle Ziel bekannt.
- **Verbleibende Strecke:** Gibt die zurückzulegende Reststrecke an.
- **Ankunftszeit:** gibt die Ankunftszeit bekannt.
- **Aktueller Navigationsmodus:** sagt den aktuellen Navigationsmodus an.
- **In den Fußgängermodus wechseln:** Ermöglicht den Wechsel zur Fußgängernavigation, ohne die Zieladresse erneut eingeben zu müssen.
- **In den Automodus wechseln:** Ermöglicht es Ihnen, zur Fahrzeugnavigation zu wechseln, ohne die Zieladresse erneut eingeben zu müssen.
- **Straßenkarte:** Aktiviert den Straßenkartenmodus während einer Navigation.
- **Navigation stoppen:** Ermöglicht es Ihnen, die aktuelle Navigation zu stoppen.
- **Einstellungen:** Aktiviert das Einstellungsmenü.
- **K-Tag:** Aktiviert das K-Tag-Menü.
- **Satellitenempfang:** sagt die Qualität des GPS-Empfangs an.
- **Wo bin ich?:** Gibt Ihren aktuellen Standort bekannt.
- **Aktuelle Position:** sagt Breiten- und Längengrad in Grad, Minuten Sekunden und Höhe in Metern an.
- **Freie Navigation aktivieren:** Ermöglicht freies Navigieren.
- **Freie Navigation deaktivieren:** Deaktiviert das freie Navigieren.
- **Geschwindigkeitsbegrenzung:** kündigt die Geschwindigkeitsbegrenzung an.
- **Aktuelle Geschwindigkeit:** Gibt die aktuelle Geschwindigkeit bekannt.
- **Eine nützliche Adresse in der Nähe suchen:** Zeigt nützliche Adressen in allen Kategorien rund um Ihren aktuellen Standort.
- **K-Tag erkannt:** sagt Ihnen K-Tags in allen Kategorien rund um Ihren aktuellen Standort an.
- **Stummschalten TTS:** Anhalten und Fortsetzen der Sprachführung.

Direkte Führung

Die direkte Führung ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-Entfernungs- und Richtungsinformationen zu Ihrem Ziel zu erhalten. Die Informationen werden an Hand der Luftlinie und direkt berechnet, ohne das Straßennetz zu berücksichtigen.

Diese Art der Navigation ist nützlich, um einen Zielpunkt direkt zu erreichen, unabhängig davon, ob er sich im Straßennetz befindet oder nicht.

Achtung: Die Informationen dienen als Anhaltspunkt und berücksichtigen nicht die Topographie und die Gefahren, denen Sie auf Ihrem Weg begegnen können (Flüsse, Brücken, Hindernisse, ...). KAPSYS lehnt jede Verantwortung für direkte und indirekte Schäden bei der Verwendung dieses Modus ab.

Während der direkten Führung werden Ihnen folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

- Die Himmelsrichtung Ihres Ziels bezogen auf Ihre aktuelle Position. Diese Informationen werden in Kompassorientierung gegeben: Norden, Nordosten, Osten, Südosten, Süden, Südwesten, Westen und Nordwesten.
- Die Entfernung von Ihrem Ankunftsort zu Ihrem aktuellen Standort. Diese Informationen werden in Metern oder Kilometern angegeben.
- Die Richtung, der Sie folgen müssen, um Ihren Ankunftsort zu erreichen. Diese Information wird als Zeitangabe angegeben, von 1 Stunde bis 12 Stunden, sie wird in Bezug auf Ihre letztgenommene Richtung berechnet.

Während der direkten Führung werden Ihnen in regelmäßigen Abständen Richtungs-, Entfernungs- und Zeitinformationen mitgeteilt.

Beispiel für eine Ansage während der direkten Führung: "Nordwestlicher Ankunftspunkt auf 250 Metern, auf drei Uhr": Ihr Ankunftspunkt ist nordwestlich, ca. 250 Meter entfernt, Sie müssen nach rechts gehen. Es sollte beachtet werden, dass der Modus „direkte Führung“ nicht stoppt, wenn Sie das Ziel erreicht haben. um die Navigation zu stoppen, drücken Sie die Eingabetaste.

Achtung: Damit die Kaptan-Anwendung eine Route korrekt berechnen kann, ist es notwendig, dass Sie in Bewegung sind. Für den Fall, dass Sie stillstehen, wird Ihnen die zuletzt berechnete Richtung angesagt. Sind Sie längere Zeit nicht in Bewegung, wird Ihnen die Meldung "Keine Richtungsinformationen verfügbar" angesagt, was bedeutet, dass die Kaptan-Anwendung nicht in der Lage ist, Ihnen zuverlässige Informationen über die zu befolgende Route zu geben.

Gut zu wissen: In den Einstellungen der direkten Führung (siehe Abschnitt Einstellungen) können Sie die Häufigkeit der automatischen Wiederholung von Ansagen einstellen oder die direkte Führung am Ende der Navigation aktivieren oder deaktivieren.

Karte erkunden

Mit dieser Funktion können Sie die Karte erkunden und sich virtuell von Kreuzung zu Kreuzung bewegen, während Sie die Beschreibung jeder der Kreuzungen erhalten.

Wählen Sie eine Startadresse aus den folgenden Optionen aus:

- **Aktuelle Position:** Beginnt mit dem Lesen der Karte von Ihrem aktuellen Standort aus.
- **Neue Adresse:** Beginnt mit dem Lesen der Karte von einer neuen Adresse.
- **Neue Adresse nach Postleitzahl:** Beginnt mit dem Lesen der Karte von einer Postleitzahl.

- **Letzte Ziele:** Beginnt mit dem Lesen der Karte von einer der letzten Reisen.
- **K-Tag:** Beginnt mit dem Lesen einer Karte von einem K-Tag.
- **Nützliche Adressen:** Beginnt mit dem Lesen einer Karte von einer nützlichen Adresse.

Sobald die Adresse ausgewählt ist, wählen Sie mit den Pfeiltasten die Richtung aus, in die Sie virtuell gehen möchten, und drücken Sie die OK-Taste. Die Kapten-App kündigt dann die Straßen an, aus denen die nächste Kreuzung besteht. Wählen Sie erneut eine Kreuzung mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie die OK-Taste, um die Richtung zu bestätigen.

Navigieren Sie von Kreuzung zu Kreuzung, um die Karte zu erkunden.

Fußgängerrouen

Mit dieser Funktion können Sie eine Route im Fußgängermodus aufzeichnen, damit Sie sie später als Route für die Navigation verwenden können.

Von diesem Bildschirm aus können Sie:

- Eine Route aufzeichnen.
- Einer aufgezeichneten Route folgen.
- Eine Route bearbeiten.
- Eine Route löschen.

Eine Route speichern

Wählen Sie "Route aufzeichnen" und drücken Sie die OK-Taste, um die Aufzeichnung der Route zu starten. Ihr GPS-Standort wird dann in regelmäßigen Abständen aufgezeichnet, um eine Route zu erstellen. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Aufzeichnung der Route zu beenden.

Sobald die Aufzeichnung abgeschlossen ist, können Sie den Namen der Route ändern, um das spätere Auffinden zu erleichtern. Wenn Sie keinen Routennamen vergeben, so folgt der Routename dem folgenden Format: Route + Datum + Uhrzeit.

Gut zu wissen: Es ist nicht möglich, eine Route außerhalb einer digitalisierten Karte aufzunehmen. Wenn Sie eine Route außerhalb einer digitalisierten Karte nehmen, ortet Sie die Kapten-App auf der Straße, die Ihrem Standort am nächsten ist.

Achtung: Die Aufzeichnung einer Route gilt als Navigation, es ist nicht möglich, gleichzeitig eine weitere Navigation durchzuführen.

Route folgen

Wählen Sie "Einer Route folgen" und wählen Sie dann die Route aus, der Sie folgen möchten.

Die Routen sind chronologisch sortiert. Sobald die Route ausgewählt ist, können Sie dieser Route entweder in der Hin-Richtung oder in der Rück-Richtung folgen (Backtracking).

Eine Route bearbeiten

Wählen Sie "Route bearbeiten" und wählen Sie dann die Route aus, die Sie umbenennen möchten.

Geben Sie den neuen Namen der Route ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Route löschen

Wählen Sie "Route löschen" und wählen Sie dann die Route aus, die Sie löschen möchten.

K-Tags verwalten

Die Kaptan-Anwendung verfügt über die K-TAG-Funktion, mit der Sie einen Ort geotaggen, d.h. eine Position mit zugehörigen Informationen aufzeichnen können. Ein solcher Ort kann theoretisch irgendwo im Busch liegen, denn es werden nur seine Koordinaten (Länge und Breite) gespeichert. Um K-Tags zu generieren, brauchen Sie sich nicht notwendigerweise in einem digitalisierten Bereich aufzuhalten, denn reine Koordinaten sind auf jedem Punkt der Erde verfügbar.

K-TAGs werden in erster Linie als Navigationsziel verwendet. Zusätzlich kann die Nähe eines K-TAG in der freien Navigation angekündigt werden. Ein K-Tag ist daher eine geografische Markierung, die die folgenden Elemente enthält:

- Eine geografische Position oder Adresse.
- Einen Namen
- Eine Kategorie.

Von diesem Bildschirm aus können Sie:

- Ein K-Tag erstellen.
- Ein K-Tag bearbeiten.
- Ein K-Tag löschen.

Erstellen eines K-Tags

Wählen Sie im Bildschirm "K-Tag verwalten" die Option "K-Tag erstellen" und wählen Sie dann ein Element aus der Liste aus:

- **Aktuelle Position:** Ermöglicht es Ihnen, ein neues K-Tag von Ihrem aktuellen Standort aus zu erstellen.
- **Neue Adresse:** Ermöglicht das Erstellen eines neuen K-Tags aus einem Adresseintrag.
- **Koordinaten:** ermöglicht das Erstellen eines neuen K-Tags aus geografischen Koordinaten von Breiten- und Längengraden (in Dezimalgraden)

Nachdem Sie die geografische Position Ihres K-Tags definiert haben, können Sie ihm einen Namen geben. Standardmäßig fungiert die Adresse des K-Tags als Name. Sobald der Name des K-Tags definiert ist, drücken Sie die OK-Taste, um den Eintrag zu validieren und mit dem nächsten Schritt fortzufahren, nämlich der Zuordnung des K-Tags zu einer Kategorie

Hier ist die Liste der verschiedenen Kategorien von K-Tags:

- Favoriten.

- Kontakt.
- Unterkunft und Verpflegung.
- Transport.
- Gesundheit.
- Dienstleistungen.
- Einkaufen.
- Freizeit.
- Tourismus.
- Sport.
- Auto und Motorrad.
- Verschiedenes.

Ändern eines K-Tags

Wählen Sie im Bildschirm "K-Tags verwalten" die Option "K-Tag bearbeiten" und dann die Kategorie des K-Tags aus, das Sie bearbeiten möchten. Sobald das K-Tag ausgewählt ist, können Sie die "Kategorie" ändern oder das "K-Tag umbenennen". Wählen Sie eine Option aus und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, indem Sie die verschiedenen vorgeschlagenen Schritte ausführen.

Löschen eines K-Tags

Wählen Sie im Bildschirm "K-Tag verwalten" die Option "K-Tag entfernen" und wählen Sie dann die Kategorie und das K-Tag aus, das Sie löschen möchten.

Freie Navigation

In diesem Modus können Sie die Beschreibung Ihrer Umgebung in Echtzeit abrufen. Sobald diese Funktion aktiviert ist, sagt die Kaptan-Anwendung die Straße an, auf der Sie sich befinden, sowie die Beschreibung der nächsten Kreuzung. Wenn Sie sich einer Kreuzung nähern, beschreibt Ihnen die Kaptan-App diese, indem sie Ihnen die Namen der Straßen ansagt, aus denen die Kreuzung besteht. Nachdem Sie die Kreuzung verlassen haben, wird die nächste Straße, in die Sie gehen, angesagt. Standardmäßig wird die freie Navigation bei jedem Start einer Route automatisch aktiviert. Sie können es jedoch nach Belieben auf dem Startbildschirm der Kaptan-App oder durch Drücken der Menütaste ein- oder ausschalten.

In den Einstellungen der Kaptan App können Sie Parameter für die Freie Navigation definieren, z.B.:

- Ansage nützlicher Adressen und K-Tags in der Nähe.
- Automatische Wiederholung von Ansagen der freien Navigation.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Einstellungen" der Kaptan-App.

Einstellungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihre Kaptan-Anwendung konfigurieren. Um auf die Einstellungen zuzugreifen, drücken Sie die Menütaste und wählen Sie den Punkt "Einstellungen". Die verschiedenen Einstellungen der Kaptan-Anwendung sind in Kategorien gruppiert:

- **System:** Ermöglicht das Ändern einer Systemeinstellung.
- **Karten:** Ermöglicht das Herunterladen und Aktualisieren Ihrer Karten.

- **Fußgänger-Navigation:** Ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen in Bezug auf den Fußgänger-Navigationsmodus zu ändern.
- **Auto-Navigation:** Ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen im Zusammenhang mit dem Auto-Navigationsmodus zu ändern.
- **Freie Navigation:** Ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen für die kostenlose Navigation zu ändern.
- **Direkte Führung:** Ermöglicht es Ihnen, die Parameter im Zusammenhang mit der direkten Führung zu ändern.

"System"-Einstellungen

- **Maßeinheiten:** Ermöglicht es Ihnen, die Entfernung- und Geschwindigkeitseinheiten zu definieren, die in der Ansage der Navigationsmitteilungen (metrisch oder imperial) verwendet werden.
- **Letzte Ziele löschen:** Entfernt die zuletzt ausgewählten Adressen aus der Liste "Letzte Ziele".
- **Standardeinstellungen wiederherstellen:** Kehrt zu den Einstellungen der Erstkonfiguration der Kapten-Anwendung zurück.

"Karten"-Einstellungen

- **Karten herunterladen:** ermöglicht das Herunterladen neuer Karten für Ihre Kapten-Anwendung
- **Karten-Update:** Aktualisiert Karten, die bereits installiert sind.
- **Speicherplatz:** Ermöglicht es Ihnen, den Speicherort der Karten (interner Speicher oder SD-Karte) zu ändern

Einstellungen "Fußgängernavigation"

- **Automatische Wiederholung von Anweisungen:** Ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit der Wiederholung von Anweisungen im Fußgängernavigationsmodus einzustellen (Nie, 30 Sekunden, 1, 3, 5 oder 10 Minuten).
- **Zeitanzeige:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeitanzeige in den Ansagen von Manövern zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Einstellungen für den Auto-Modus

- **Berechnungsparameter:** Ermöglicht es Ihnen, die Parameter für die Berechnung der Route (die schnellste oder kürzeste) zu ändern.
- **Autobahnen zulassen:** Ermöglicht es Ihnen, Autobahnen bei der Berechnung der Route zuzulassen oder zu vermeiden.
- **Mautgebühren zulassen:** Ermöglicht es Ihnen, mautpflichtige Abschnitte bei der Berechnung der Route zuzulassen oder zu vermeiden.
- **Automatische Wiederholung von Anweisungen:** Ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit der Wiederholung von Anweisungen im Autonavigationsmodus einzustellen (Nie, 30 Sekunden, 1, 3, 5 oder 10 Minuten).

Einstellungen für die freie Navigation"

- **Ansage von nützlichen Adressen in der Nähe:** Ermöglicht es Ihnen, die Kategorien nützlicher Adressen auszuwählen und zu filtern, um sie in der freien Navigation zu hören, sobald Sie in der Nähe sind.
- **Ansage von K-Tags in der Nähe:** ermöglicht es Ihnen, die Kategorien von K-Tags auszuwählen und zu filtern, die in der freien Navigation hören möchten, sobald Sie in der Nähe sind.
- **Anzeigentyp:** Ermöglicht es Ihnen, die Art der Anzeige zu definieren, die erfolgen soll, sobald eine nützliche Adresse oder ein K-Tag in der Nähe erkannt wird (Keine Anzeige, akustische Anzeige, Sprachanzeige).
- **Informationen zur Himmelsrichtung:** Aktiviert oder deaktiviert die Ansage der Himmelsrichtung der aktuellen Straße.
- **Automatische Wiederholung von Anweisungen:** Ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit der Wiederholung von Anweisungen im Fußgängernavigationsmodus einzustellen (Nie, 30 Sekunden, 1, 3, 5 oder 10 Minuten).

Die Parameter der direkten Führung

- **Automatische Wiederholung von Anweisungen:** Ermöglicht es Ihnen, die Häufigkeit der Wiederholung von Anweisungen in der direkten Führung einzustellen (Nie, 30 Sekunden, 1,3, 5 oder 10 Minuten).
- **Direkte Führung am Ende einer Route:** Legt fest, ob nach Beendigung einer Routenführung im Fußgänger- oder Automodus die direkte Führung automatisch aktiviert werden soll.

Kontakte

Einleitung

Die Kontakte-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Ihr Telefonbuch verwalten können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Link "Google-Kontakte"](#)

Kontakte importieren

Um die volle Funktionalität von smartVision3 und Google Assistant nutzen zu können, wird empfohlen, dass Sie Ihre Kontakte in Ihrem Google-Konto sichern. Die Kontakte-App von Google synchronisiert Kontakte automatisch von einer SIM-Karte oder VCF-Datei.

- **Von einer SIM-Karte:** Wählen Sie in der Kontakte-App unten auf dem Bildschirm den Punkt "Korrigieren und verwalten" und dann "Von SIM-Karte importieren" aus. Wenn Sie mehrere Konten auf Ihrem Gerät eingerichtet haben, wählen Sie das Konto aus, in dem Sie Kontakte speichern möchten.
- **Aus einer VCF-Datei:** Wenn Sie Kontakte in einer VCF-Datei gespeichert haben, können Sie sie in Ihr Google-Konto importieren. Wählen Sie in der Kontakte-App den Punkt "Korrigieren und Verwalten" am unteren Bildschirmrand und dann "Aus Datei importieren". Wenn Sie mehrere Konten auf Ihrem Gerät eingerichtet haben, wählen Sie das Konto aus, in dem Sie Kontakte speichern möchten. Suchen Sie die VCF-Datei, die Sie importieren möchten, und wählen Sie sie aus.

Erstellen eines Kontakts

Wählen Sie in der Kontakte-App am Ende der Liste "Kontakt erstellen".

Durch die einzelnen Felder navigieren Sie mit den Tasten Pfeil aufwärts bzw. Pfeil runter. Um in ein Feld Text zu schreiben, geben Sie zunächst Ok, schreiben Ihre Information und bestätigen abermals mit Ok. Geben Sie so den Namen des Kontakts, sowie seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein.

Um zusätzliche Informationen wie eine Postanschrift oder Notizen einzugeben, wählen Sie "Weitere Felder". Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie oben in der Liste "Speichern".

Bearbeiten eines Kontakts

Wählen Sie in der Kontakte-App den Kontakt aus, den Sie bearbeiten möchten und öffnen Sie ihn mit Ok. Wählen Sie den Punkt "Kontakt bearbeiten" auf der Visitenkarte. Nehmen Sie die Änderungen wie beim Erstellen eines Kontakts vor. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie oben in der Liste "Speichern".

Löschen eines Kontakts

Wählen Sie in der Kontakte-App den Kontakt aus, den Sie löschen möchten und öffnen Sie ihn mit Ok. Wählen Sie auf der Visitenkarte den Punkt "Weitere Optionen" aus. Wählen Sie dann das Element "Löschen " aus und bestätigen Sie das Löschen, indem Sie das Element "In den Papierkorb legen" auswählen. Gelöschte Kontakte werden in den Papierkorb verschoben, nach 30 Tagen werden sie dauerhaft gelöscht.

Alle Kontakte löschen

Wählen Sie in der Kontakte-App den Punkt "Weitere Optionen" und dann "Alle auswählen". Wählen Sie dann das Element "Löschen " aus und bestätigen Sie das Löschen, indem Sie das Element "In den Papierkorb legen" auswählen. Gelöschte Kontakte werden in den Papierkorb verschoben, nach 30 Tagen werden sie dauerhaft gelöscht.

Einen Kontakt suchen

Wählen Sie in der Kontakte-App das Element "Kontakte durchsuchen" und geben Sie dann den Namen des Kontakts ein, den Sie suchen möchten und bestätigen Sie mit Ok. Die Kontaktliste wird dann basierend auf Ihrer Eingabe gefiltert. Sobald der Kontakt gefunden wurde, drücken Sie die Taste OK, um die Visitenkarte zu öffnen.

Hinzufügen eines Kontaktes zu Favoriten

Wählen Sie in der Kontakte-App den Kontakt aus, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten. Sobald die Visitenkarte geöffnet ist, wählen Sie den Punkt "Zu Favoriten hinzufügen", um den Kontakt zur Liste Ihrer Favoriten hinzuzufügen.

Einen Kontakt anrufen

Wählen Sie in der Kontakte-App den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. Sobald die Visitenkarte geöffnet ist, wählen Sie das Element "Anrufen", um den Anruf an diesen Kontakt zu initiieren.

Senden einer Nachricht an einen Kontakt

Wählen Sie in der Kontakte-App den Kontakt aus, an den Sie eine Nachricht senden möchten. Sobald die Visitenkarte geöffnet ist, wählen Sie das Element "SMS" aus, Sie werden direkt in den Eingabe-Bereich der Nachrichten App weitergeleitet.

Freigeben eines Kontakts

Wählen Sie in der Kontakte-App den Kontakt aus, den Sie freigeben möchten. Wählen Sie auf der Visitenkarte den Punkt "Weitere Optionen" und wählen Sie dann die Informationen aus, die Sie freigeben möchten, sowie den Freigabemodus (Nachrichten, Bluetooth, E-Mail usw.).

Exportieren von Kontakten

Wählen Sie in der Kontakte-App den Punkt "Korrigieren und verwalten" am unteren Bildschirmrand und dann "In Datei exportieren". Wenn Sie mehrere Konten auf Ihrem Gerät eingerichtet haben, wählen Sie das Konto aus, dessen Kontakte Sie exportieren möchten. Bestätigen Sie den Export, indem Sie den Punkt "Speichern" auswählen.

Lichtererkennung

Einleitung

Mit der Lichterkennungs-App können Sie die SmartVision3-Kamera verwenden, um Ihnen die Helligkeitsstufe Ihres Standorts mitzuteilen.

Licht erkennen

Richten Sie die Rückseite des Telefons in die gewünschte Richtung. SmartVision3 gibt den Prozentsatz der erkannten Helligkeit an. Je höher der Prozentsatz, desto intensiver das Licht. Je niedriger der Prozentsatz, desto schwächer das Licht.

Gut zu wissen: Sie können die Art der Anzeige über die Menütaste (Prozentuales oder Sound-Feedback) ändern. Diese Option ist auch als direkte Tastenkombination mit der 1-Taste verfügbar.

Lookout

Einleitung

Die Lookout-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Objekt- und Texterkennung über die SmartVision3-Kamera durchführen können. Bitte beachten Sie das Google-Benutzerhandbuch unten, um den vollständigen Betrieb zu erhalten: [Google Lookout-Link](#)

Lupe

Einleitung

Mit der Lupen-App können Sie die Kamera des Telefons verwenden, um Text oder Dokumente zu vergrößern. Sie passt sich dank der verschiedenen verfügbaren Zoom- und Farbkontraststufen an Ihre visuellen Bedürfnisse an.

Text vergrößern

Bewegen Sie Ihr SmartVision3 über den Text, um ihn zu vergrößern, passen Sie die Höhe an, um die Schärfe einzustellen, und verwenden Sie die Zifferntasten "2" und "3", um den Zoomfaktor zu erhöhen bzw. zu verringern.

Weitere Optionen sind:

- **OK-Taste:** Ermöglicht es Ihnen, die Kamera zu fokussieren.
- **Taste 1:** Erhöht bzw. verringert das Beleuchtungsniveau.
- **Sterntaste:** Fixiert den Bildschirm.
- **Taste 0:** Macht ein Foto und speichert es in der Galerie.

- Raute-Taste: Wählt aus den 9 verfügbaren Kontrastfarben. Diese verschiedenen Optionen sind auch über die Menütaste verfügbar.

Gut zu wissen: Die Voreinstellungen und Einstellungen der Lupenanwendung werden gespeichert, wenn Sie die Anwendung beenden.

Maps

Einleitung

Die Karten-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie GPS-Navigation durchführen können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Google Maps Link](#)

Messages

Einleitung

Die Messages-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie SMS- oder MMS-Nachrichten senden und empfangen können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für die vollständige Bedienung: [Link zu Google Messages](#)

Senden einer neuen Nachricht

Wählen Sie "Chat starten" aus dem Hauptbildschirm der App. Geben Sie im Feld "An" den Namen, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse der Personen ein, an die die Nachricht gerichtet ist. Schreiben Sie schließlich Ihre Nachricht und wählen Sie "Senden" am Ende der Liste, um die Nachricht zu senden.

Lesen und Beantworten einer Nachricht

Verwenden Sie auf dem Hauptbildschirm der Nachrichten-App die Pfeiltasten, um auf Ihre Nachrichten zuzugreifen. Wenn Sie durch die verschiedenen Threads blättern, wird nur die letzte Nachricht der Konversation vokalisiert. Drücken Sie die Taste OK, um die Unterhaltung zu öffnen und dem Versender zu antworten. Sie können auch von diesem Bildschirm aus in den Verlauf zurückkehren und alle Nachrichten einsehen, die von diesem Absender gesendet und empfangen wurden.

Weiterleiten einer Nachricht

Verwenden Sie auf dem Hauptbildschirm der Nachrichten-App die Pfeiltasten, um auf den Chat zuzugreifen, der die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten. Wählen Sie die Nachricht im Unterhaltungsverlauf aus, und halten Sie die OK-Taste gedrückt. Wählen Sie den Punkt "Andere Unterhaltungsoptionen" und dann "Übertragen" aus den Optionen. Wählen Sie Ihren Kontakt und wählen Sie "Senden".

Löschen einer Nachricht aus einer Unterhaltung

Verwenden Sie auf dem Hauptbildschirm der Nachrichten-App die Pfeiltasten, um zu dem Chat zu navigieren, der die Nachricht enthält, die Sie löschen möchten. Wählen Sie die Nachricht im Unterhaltungsverlauf aus, und halten Sie die OK-Taste gedrückt. Wählen Sie den Punkt "Löschen" aus den Optionen.

Löschen einer Unterhaltung

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der Nachrichten-App den Chat aus, den Sie löschen möchten, und halten Sie dann die OK-Taste gedrückt. Wählen Sie den Punkt "Löschen" aus den Optionen.

NFC

Einleitung

Die drahtlose NFC- oder Near Field Communication-Technologie ist eine einfache Methode, mit der Sie Ihr Mobiltelefon für innovative Zwecke verwenden können. Die SmartVision3 NFC App arbeitet mit NFC-fähigen elektronischen Sticker-Tags. Standardmäßig sind 5 NFC-Tags in der Verpackung des SmartVision3 enthalten. Diese NFC-Tags können personalisierte Informationen wie Text, Sprachnotizen, Telefonnummern oder Einstellungen enthalten. Dies ermöglicht es beispielsweise, eine Objekterkennung durchzuführen, eine Datei zu finden, die Dosierung eines Medikaments zu kennen, einen Aufruf automatisch zu starten, einen Parameter schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren usw.

Mit der NFC-Anwendung können Sie in wenigen Schritten Informationen zu diesen Tags direkt von Ihrem SmartVision3 erfassen. Sobald das Etikett programmiert ist, legen Sie einfach die Rückseite des Telefons auf das Etikett, um die darin geschriebenen Informationen wiederzugeben oder die programmierte Aktion zu starten. Es ist daher notwendig, die Informationen zunächst über die NFC-Anwendung des SmartVision3 auf das NFC-Tag zu schreiben.

Bespeichern eines NFC-Tags

Wählen Sie die Informationen aus, die Sie auf dem NFC-Tag speichern möchten. Die verfügbaren Optionen sind:

- **Anrufen:** Ermöglicht es Ihnen, eine Telefonnummer eines Kontakts zuzuordnen und einen Anruf an diese Nummer zu tätigen.
- **Einstellung:** Ermöglicht es Ihnen, eine Telefoneinstellung (Wlan, Bluetooth, Flugzeugmodus, Klingelton) zu verknüpfen und sie ein- oder auszuschalten.
- **Anwendung:** Ermöglicht es Ihnen, eine Anwendung zuzuordnen und automatisch zu aktivieren.
- **Internet-Lesezeichen:** Ermöglicht es Ihnen, einen Internet-Link zu verknüpfen und die Seite im Internetbrowser zu öffnen.
- **Text:** Ermöglicht es Ihnen, einen Text zuzuordnen und zu vokalisieren.
- **WLAN-Einstellung:** Ermöglicht es Ihnen, die Verbindungseinstellungen einem Wlan-Netzwerk (Name und Passwort) zuzuordnen und eine Verbindung herzustellen.
- **Sprachnotiz:** Ermöglicht es Ihnen, eine Sprachnotiz zuzuordnen und anzuhören.

Sobald die Informationen ausgefüllt wurden, wählen Sie "Schreiben" am Ende der Liste. Halten Sie die Rückseite des SmartVision3 an das Etikett, um die Informationen zu übertragen. Ein akustisches Signal wird ausgegeben, um die Aufzeichnung der Informationen auf dem Etikett zu bestätigen.

Sobald die Speicherung abgeschlossen ist, kleben Sie das Etikett auf das gewünschte Objekt (Ordner, Medikamentenpackung, CD usw.).

Gut zu wissen: NFC-Tags können endlos wiederverwendet werden. Durch das Speichern neuer Informationen auf einem NFC-Tag werden einfach die vorherigen gelöscht.

Gut zu wissen: SmartVision3 ist mit jeder Art von NFC-Tag kompatibel. Es gibt verschiedene Etikettengrößen, die unterschiedlichen Speichergrößen entsprechen. Die im Lieferumfang enthaltenen NFC-Tags sind 216 NTAG von 888 Bytes. Dies entspricht etwa 400 Zeichen für eine Textnachricht.

Lesen eines NFC-Tags

Es ist nicht erforderlich, die NFC-App zu öffnen, um ein TAG zu lesen. Legen Sie einfach die Rückseite des Smartphones auf ein NFC-Tag, um den Inhalt zu vokalisieren oder die zugehörige Aktion einzuleiten.

Notizen

Einleitung

Mit der Notiz-App können Sie Notizen im Textformat erstellen, bearbeiten, löschen und lesen.

Erstellen einer Notiz

Wählen Sie oben auf dem Bildschirm "Neue Notiz", um eine neue Notiz zu erstellen. Geben Sie Ihren Text ein und speichern Sie Ihre Notiz mit der OK-Taste. Die Notiz kann jetzt auf dem Hauptbildschirm der App gelesen werden. Die Notizen sind chronologisch sortiert, die neuesten ganz oben in der Liste.

Eine Notiz lesen

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der Anwendung die Notiz aus, die Sie anhören möchten. Die Notizen werden von den neuesten zu den ältesten sortiert. Drücken Sie die Taste OK, um in den erweiterten Wiedergabemodus zu gelangen. Im erweiterten Lesemodus können Sie die Tasten auf der physischen Tastatur verwenden, um durch die Notiz zu navigieren:

- **Taste 0:** Ermöglicht es Ihnen, das Lesen der Notiz anzuhalten oder fortzusetzen.
- **Taste 1:** Liest das Zeichen links von der aktuellen Position.
- **Taste 2:** Liest das Zeichen rechts von der aktuellen Position.
- **Taste 4:** Liest das Wort links von der aktuellen Position.
- **Taste 5:** Liest das Wort rechts von der aktuellen Position.
- **Taste 7:** Liest den Satz links von der aktuellen Position
- **Taste 8:** Liest den Satz rechts von der aktuellen Position
- **Sterntaste:** Kehrt zum Anfang der Notiz zurück.
- **Raute-Taste:** Ermöglicht es Ihnen, das Ende der Notiz zu erreichen.

Weitere Optionen sind über die Menütaste verfügbar:

- **Bearbeiten:** Ermöglicht es Ihnen, die Notiz zu bearbeiten.
- **Alle kopieren:** Ermöglicht das Kopieren des Inhalts der Notiz.
- **Löschen:** Löscht die Notiz.
- **Export:** ermöglicht es Ihnen, eine Kopie der Notiz auf dem internen Speicher des SmartVision3 im Ordner "Note" zu erstellen.

Bearbeiten einer Notiz

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der Anwendung die Notiz aus, die Sie bearbeiten möchten. Halten Sie die OK-Taste gedrückt, um das Kontextmenü zu öffnen und "Bearbeiten" auszuwählen.

Sie können nun den Inhalt Ihrer Notiz bearbeiten. Geben Sie Ihren Text ein und speichern Sie Ihre Notiz mit der OK-Taste.

Löschen einer Notiz

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der Anwendung die Notiz aus, die Sie löschen möchten. Drücken Sie lange die OK-Taste, um das Kontextmenü zu öffnen, und wählen Sie "Löschen". Bestätigen Sie das Löschen der Notiz, indem Sie "Bestätigen" auswählen. Sie können auch die Lösch Taste auf der Tastatur verwenden, um die Notiz zu löschen.

Alle Notizen löschen

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm der App die Menütaste und wählen Sie dann "Alle löschen", um alle Notizen zu löschen. Bestätigen Sie das Löschen aller Notizen, indem Sie "Bestätigen" auswählen.

Nach einer Notiz suchen

Drücken Sie im Hauptbildschirm der Anwendung die Menütaste und wählen Sie dann "Suchen". Geben Sie einen Teil des Notiztexts in das Bearbeitungsfeld ein und drücken Sie die Taste OK, um die Suche zu starten. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Notizen mit diesem Text anzuzeigen.

Play Store

Einleitung

Die Play Store App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie neue Apps herunterladen und auf Ihrem SmartVision3 installierte Apps von Drittanbietern aktualisieren können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Link zum Google Play Store](#)

QuickSupport

Einleitung

Die QuickSupport-Anwendung ist eine Anwendung der Firma TeamViewer. Mit dieser Anwendung können Sie die Kontrolle über Ihr SmartVision3 vorübergehend an einen Dritten übergeben, der TeamViewer auf seinem Computer hat. Bitte lesen Sie das TeamViewer Benutzerhandbuch unten, um zu erfahren, wie es vollständig funktioniert: [Link TeamViewer / QuickSupport](#)

Rechner

Einleitung

Mit der Anwendung "Rechner" können Sie grundlegende Operationen ausführen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division

Ausführen einer Berechnung

Dies sind die Funktionen der verschiedenen Tasten in der Rechner-App:

- Die Tasten von 0 bis 9 werden verwendet, um die Ziffern für Berechnungen einzugeben.
- Die Sterntaste wird verwendet, um die Operatoren einzugeben (multiplizieren, dividieren, plus, minus, Komma und Punkt)
- Die Raute-Taste wird verwendet, um den Vorgang zu validieren und das Ergebnis zu vokalisieren.

- Die Löschen-Taste löscht die letzte Ziffer oder den letzten Vorgang.
- Die Pfeiltasten werden verwendet, um durch die auf dem Bildschirm angezeigten Zahlen und Bedienelemente zu navigieren.

Gut zu wissen: Für komplexe Operationen wie Sinusberechnungen, Kosinus, Logarithmen usw. drücken Sie die Menütaste und wählen Sie dann "Erweiterte Funktionen". Verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um die komplexeren Operatoren (Sinus, Kosinus, Tangente, Quadratwurzel, Potenz, usw.) auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste.

SOS

Einleitung

SmartVision3 ist mit einer SOS-Funktion ausgestattet, mit der Sie geolokalisierte Notrufe oder Nachrichten an vordefinierte Kontakte (maximal 10) senden können.

Achtung: KAPSYS kann in keiner Weise für direkte oder indirekte Personen- oder Sachschäden im Zusammenhang mit dem Nichtfunktionieren der SOS-Funktion haftbar gemacht werden, die auf ein technisches Problem des Produkts oder die Nichtverfügbarkeit des Telefonnetzes zurückzuführen wären.

SOS-Funktion aktivieren/deaktivieren

Mit der SOS-App können Sie eine Warnung planen, die "automatisch" in Form eines Telefonanrufs oder einer Nachricht oder beidem an eine oder mehrere von Ihnen ausgewählte Personen gesendet wird.

Um den Vorgang zu starten, drücken Sie lange auf den Netzschalter am oberen Rand und wählen Sie das Element "SOS" auf dem Bildschirm aus. Drücken Sie die Eingabetaste, um den SOS-Vorgang zu stoppen.

Gut zu wissen: Ein Warnfenster erscheint, wenn die SOS-Taste aktiviert ist und solange der SOS-Prozess läuft.

Achtung: Die SOS-Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Sie muss vor der Verwendung aktiviert und konfiguriert werden.

Einrichten der SOS-Funktion

Bevor Sie die SOS-Funktion verwenden, müssen Sie die Anwendungseinstellungen definieren:

- **SOS-Taste:** Ermöglicht es Ihnen, das Auslösen der SOS-Funktion über das Menü der Power-Taste zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Auslösen eines Alarms:** Aktiviert die Ausgabe eines lauten, akustischen Alarms.
- **Lichtalarm:** Ermöglicht die Verwendung der SmartVision3-LED als SOS-Signal.
- **Nummernliste:** Ermöglicht es Ihnen, die Nummern der Personen festzulegen, die Sie im Notfall per Telefon oder SMS kontaktieren möchten.
- **Aktiver Anruf:** Ermöglicht Telefonanrufe an Ihre Notrufnummern. Die Nummern werden nacheinander in der Reihenfolge kontaktiert, die in der "Liste der Nummern" definiert ist, bis der Anruf angenommen wird.

- **Zeit zwischen Anrufen:** Ermöglicht es Ihnen, das Zeitintervall für eine Antwort zu ändern, bevor Smartvision3 (im Falle einer Nichtbeantwortung eines Anrufs) die Nächste Nummer aus der Liste wählt. (Standardmäßig ist ein Intervall von 30 Sekunden eingestellt).
- **Senden von SMS:** Ermöglicht es Ihnen, den Versand von SMS Nachrichten an Ihre Notrufnummern zu planen.
 - **Senden von Kontaktinformationen:** Ermöglicht es Ihnen, Ihre geografische Position in der Nachricht anzugeben, falls verfügbar, zum Zeitpunkt des Notrufs.
 - **Textnachricht:** Ermöglicht es Ihnen, die Nachricht anzupassen, die an Ihre Notrufnummern gesendet werden soll.

Soundrekorder

Einleitung

Mit der Soundrecorder-App können Sie Sprachnotizen aufnehmen und später erneut anhören.

Aufnehmen einer Sprachnotiz

Um die Aufnahme zu starten, wählen Sie "Aufnahme" aus dem Hauptbildschirm der App. Wählen Sie "Pause", um die Aufnahme anzuhalten, und "Aufnahme", um die Aufnahme fortzusetzen. Um die Aufnahme abzuschließen, wählen Sie "Stop".

Sobald die Aufzeichnung abgeschlossen ist, stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** ermöglicht es Ihnen, die Sprachnotiz abzuspielen.
- **Löschen:** Löscht die Sprachnotiz, die aufgezeichnet wurde.
- **Aufnahme:** Speichert die aktuelle Sprachnotiz. Der Name der Sprachnotiz entspricht dem Erstellungsdatum der Datei (Datum + Uhrzeit).

Wiedergeben einer Sprachnotiz

Wählen Sie "Liste" aus dem Hauptbildschirm der Anwendung. Die Liste aller Ihrer Sprachnotizen wird angezeigt. Sprachnotizen werden in absteigender Reihung sortiert.

Wählen Sie die Sprachnotiz, die Sie anhören möchten, aus der Liste aus und drücken Sie die OK-Taste. Während der Wiedergabe stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Pause:** Hält die Sprachnotiz an.
- **Abspielen:** ermöglicht es Ihnen, die Sprachnotiz abzuspielen.
- **Liste:** Kehrt zur Liste der Sprachnotizen zurück.
- **Löschen:** Löscht die aktuelle Sprachnotiz.

Umbenennen einer Sprachnotiz

Wählen Sie "Liste" aus dem Hauptbildschirm der Anwendung. Die Liste aller Ihrer Sprachnotizen wird angezeigt. Wählen Sie aus der Liste die Sprachnotiz aus, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie lange die OK-Taste. Wählen Sie "Datensatz umbenennen" und löschen Sie den Inhalt aus dem Bearbeitungsfeld. Geben Sie den neuen Namen der Sprachnotiz ein und wählen Sie dann die Schaltfläche OK auf dem zu speichernden Bildschirm.

Löschen einer Sprachnotiz

Wählen Sie "Liste" aus dem Hauptbildschirm der Anwendung. Die Liste aller Ihrer Sprachnotizen wird angezeigt. Wählen Sie die Sprachnotiz aus, die Sie aus der Liste löschen möchten, und halten Sie die OK-Taste gedrückt. Wählen Sie "Aufnahme löschen" und bestätigen Sie mit der OK-Taste auf dem Bildschirm.

Telefon

Einleitung

Mit der Telefon-App können Sie Anrufe starten und den Anrufverlauf anzeigen.

Einen Anruf annehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Taste OK, um den Anruf anzunehmen.

Gut zu wissen: Dank der Barrierefreiheit von KAPSYS können Sie auch mit einer beliebigen Taste auf der Zehnertastatur (Taste 0 bis 9) einen Anruf entgegennehmen.

Gut zu wissen: Ein kurzer Druck auf eine der Lautstärketasten ermöglicht es Ihnen, den Klingelton des Telefons stummzuschalten, um den Namen und die Nummer des Anrufers zu hören.

Auflegen

Um die Kommunikation zu beenden, drücken Sie die Löschen-Taste.

Gut zu wissen: Sie können einen Anruf auch durch kurzes Drücken der Taste "Ein/Aus" (Accessibility-Option) auflegen.

Zurückweisung eines Anrufs

Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Löschen-Taste wenn das Telefon klingelt.

Einen Anruf tätigen

Die folgenden Anrufoptionen sind auf dem Hauptbildschirm der App verfügbar:

- **Kontakte:** Bietet Zugriff auf Ihr Telefonbuch. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Ihre Kontaktliste zu durchsuchen und die Person auszuwählen, die Sie anrufen möchten. Öffnen Sie den Kontakt, indem Sie die OK-Taste drücken, wählen Sie dann "Anrufen" und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um den Anruf zu starten

Gut zu wissen: Sie können die Tasten auf der physischen Tastatur in der Kontaktliste verwenden, um nach dem Namen eines Kontakts zu suchen.

- **Favoriten:** Bietet schnellen Zugriff auf Kontakte, die Sie als Favoriten eingerichtet haben. Um einen Kontakt in die Favoriten zu übernehmen, wählen Sie ihn aus der Liste Ihrer Kontakte aus und öffnen Sie ihn. Wählen Sie dann "Zu Favoriten hinzufügen" und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- **Anrufliste:** ermöglicht es Ihnen, alle getätigten und empfangenen Anrufe einzusehen. Diese Anrufe werden in der Reihenfolge von den neuesten bis zu den ältesten aufgelistet. Wählen Sie einen Kontakt oder eine Nummer aus der Liste aus und drücken Sie die Taste OK, um den Verlauf zu erweitern.

Verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen: anrufen, Kontakt erstellen, zu vorhandenem Kontakt hinzufügen, SMS senden, Nummer blockieren, Anruferdetails. Sie können auch einen Kontakt oder eine Nummer aus der Liste auswählen und lange die OK-Taste drücken, um auf die folgenden zusätzlichen Optionen zuzugreifen: Nummer kopieren, Nummer blockieren, Löschen.

Gut zu wissen: Sie können die Anrufliste über den Punkt "Weitere Optionen" oben auf dem Bildschirm löschen. Es ist auch möglich, einen Anruf einzeln zu löschen, indem Sie ihn auswählen und kurz auf die Taste "Löschen" drücken.

- **Eine Nummer wählen:** Ermöglicht es Ihnen, die Telefonnummer Ziffer für Ziffer einzugeben. Bestätigen Sie die Eingabe und starten Sie den Anruf durch Drücken der OK-Taste.
- **Mailbox:** Bietet schnellen Zugriff auf Ihren Voicemail-Dienst.

Warnung: Diese Option, mit der Sie Nachrichten von Ihrem Anrufbeantworter abhören können, ohne die Nummer wählen zu müssen, ist nicht bei allen Betreibern verfügbar. Sie können jedoch Standard-Messaging über die Anrufer-Einstellungen einrichten. Die Abfrage Ihrer Voicemailbox kann auch im Schnellzugriff auf die Taste "1" gelegt werden.

- **Einstellungen:** ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Einstellungen der Telefonanwendung:
 - Anzeigeeinstellungen: Ermöglicht das Ändern der Sortier- und Anzeigereihenfolge von Kontakten
 - **Töne und Vibration:** Bietet Zugriff auf die Einstellung "Töne" in der SmartVision3-Einstellungen-App.
 - **Kurzantworten:** Ermöglicht es Ihnen, den Text der 4 Kurzantworten standardmäßig zu ändern.
 - **Anruferkonten:** Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre SIM-Karteneinstellungen.
 - **Blockierte Nummern:** Greifen Sie über den Anrufverlauf oder die Google Kontakte App auf Einstellungen und Nummern zu, die Sie blockiert haben.
 - **Mailbox:** Bietet Zugriff auf Ihre Voicemail-Einstellungen.
 - Bedienungshilfen: Ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen für die Barrierefreiheit während der Telefonkommunikation (TTY-Modus und Hörunterstützung).

Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Mikrofon stumm:** Ermöglicht es Ihnen, das Mikrofon des SmartVision3 stummzuschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.
- **Lautsprecher:** Schaltet den Ton der Kommunikation auf den Hauptlautsprecher des smartvision3 um (Freisprechmodus).

Gut zu wissen: Während eines Anrufs können Sie mit einem kurzen Druck auf die Sprachbefehlstaste das SmartVision3 in den Freisprechmodus schalten.

- **Hinzufügen:** Hält den Anrufer an und tätigt einen weiteren Anruf. Sie können dann die beiden Anrufe zusammenführen oder austauschen.

- **Anruf halten:** ermöglicht es Ihnen, Ihren Gesprächspartner in die Warteschleife zu legen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Kommunikation fortzusetzen.

Uhr

Einleitung

Die Uhr-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Alarmer erstellen und die Uhrzeit überprüfen können. Diese Anwendung beinhaltet auch einen Timer und eine Stoppuhr.

Bitte konsultieren Sie das Google-Benutzerhandbuch unten, um Informationen über den vollständigen Betrieb zu erhalten: [Google Clock Link](#)

Hinzufügen eines Alarms

Aktivieren Sie die Registerkarte "Wecker" in der Uhrenanwendung und wählen Sie dann die Schaltfläche "Weckruf hinzufügen" am Ende der Liste. Wählen Sie nun die Option "Für die Uhrzeit in den Texteingabemodus wechseln". Geben Sie die Stunden und Minuten in die entsprechenden Felder ein und wählen Sie dann die Schaltfläche OK auf dem Bildschirm, um den neuen Weckruf zu speichern.

Einen Weckruf stoppen

Wenn ein Weckruf ertönt, wird ein Bildschirm angezeigt. Wählen Sie "Beenden", um den Weckruf zu stoppen, oder "Wiederholen", um den Weckruf in 10 Minuten erneut auszulösen.

Ändern eines Weckrufs

Aktivieren Sie den Reiter "Wecker" in der Uhren-App und wählen Sie den Weckruf aus, den Sie ändern möchten. Befolgen Sie die Schritte wie beim Erstellen eines Weckrufs um die Uhrzeit zu ändern.

Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten sind über das Element "Weitere Optionen" verfügbar (Wiederholung, Klingelton, Vibrieren, Titel, etc.)

Aktivieren/Deaktivieren eines Weckrufs

Aktivieren Sie die Registerkarte "Wecker" in der Uhren-App und wählen Sie dann die Schaltfläche Aktivieren / Deaktivieren, um den Status des zuvor angekündigten Weckrufs zu ändern.

Löschen eines Weckrufs

Aktivieren Sie die Registerkarte "Wecker" in der Uhren-App und wählen Sie dann die Schaltfläche "Wecker maximieren". Wählen Sie nun den Weckruf, den Sie entfernen möchten und drücken Sie die Löschen-Taste, um den Weckruf aus der Liste zu entfernen.

UKW-Radio

Einleitung

Die UKW Radio App ermöglicht es Ihnen, Radiosender in Ihrer Nähe zu hören. Um Radio zu hören, schließen Sie Kopfhörer (als Antenne verwendet) an.

Radio hören

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch die verschiedenen auf dem Bildschirm verfügbaren Elemente zu navigieren:

- **Vorheriges Radio:** Ermöglicht es Ihnen, den vorherigen Radiosender zu hören.
- **Frequenz verringern:** Verringert die Frequenz.
- **Zu Favoriten hinzufügen:** Fügt den aktuellen Radiosender als Favoriten hinzu.
- **Frequenz erhöhen:** erhöht die Frequenz.
- **Nächsten Sender:** spielt den nächsten Radiosender ab.
- **Radios:** Ermöglicht es Ihnen, alle verfügbaren Radios um Sie herum aufzulisten.
- **Ohrhörer / Lautsprecher:** Wechselt den Ton zwischen den Kopfhörern und dem Lautsprecher des Telefons.
- **Weitere Optionen:** Bietet Zugriff auf die Einstellungen für die Radioaufzeichnung.
- **Abspielen / Stoppen von UKW-Radio:** Ermöglicht es Ihnen, Radio zu hören und zu stoppen.

Sie können auch die folgenden Tastenkombinationen verwenden:

- **Taste 1:** Vorherige Station.
- **Taste 2:** Öffnen/schließen Sie das Fenster der verfügbaren Radiosender.
- **Taste 3:** Nächste Station.
- **Taste 4:** Vorherige Frequenz.
- **Taste 5:** Manuelles Eingeben der Funkfrequenz
- **Taste 6:** Nächste Frequenz.
- **Taste 7:** Vorheriger Favorit
- **Taste 8:** Radioaufzeichnung starten/stoppen
- **Taste 9:** Nächster Favorit.
- **Taste 0:** Wiedergabe / Pause
- **Sterntaste:** Station als Favoriten speichern

Webradio

Einleitung

Mit der Webradio-Anwendung können Sie Ihre Lieblingsradios über eine Internetverbindung hören.

Radio hören

Um ein Webradio zu hören, geben Sie den Namen des Radiosenders, den Sie hören möchten, in das Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Taste OK, um die Suchergebnisse anzuzeigen.

Verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um das Radio auszuwählen, das Sie hören möchten, und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Radio startet automatisch. Um das Radio auszuschalten, verwenden Sie die Pfeiltasten und wählen Sie die Schaltfläche "Stopp" und bestätigen Sie mit der Ok-Taste.

Gut zu wissen: Während der Wiedergabe können Sie den Punkt "Zu Favoriten hinzufügen" am Ende der Liste auswählen, um dieses Radio für das spätere Hören in Ihren Favoriten zu speichern.

Weitere Optionen auf der Hauptseite der Webradio-Anwendung sind:

- **Zuletzt wiedergegeben:** Bietet schnellen Zugriff auf die zuletzt gehörten Stationen
- **Favoriten:** Ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf die Stationen, die Sie als Favoriten gespeichert haben
- **Alle:** Ermöglicht es Ihnen, alle in der Webradio-Anwendung verfügbaren Sender zu durchsuchen (nach Genre, nach Land, nach Podcast usw.)

YouTube

Einleitung

Die YouTube-App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Videos auf Ihrem SmartVision3 anschauen können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Google YouTube-Link](#)

YouTube-Music

Einleitung

Die YouTube Music App ist eine Standard-App von Google, mit der Sie Musik auf SmartVision3 hören können. Bitte konsultieren Sie das folgende Google-Benutzerhandbuch für den vollständigen Betrieb: [Google YouTube Musik-Link](#)

Technische Daten

Betriebssystem

- Android 11

Äußeres

- Abmessungen: 159 x 68 x 10,4 mm
- Gewicht: 160g
- Berührungsbildschirm: 3,5 "
- Auflösung: 640 x 960 Pixel

Hardware

- Prozessor: Octo-Core: 4 x A53 @ 2.0GHz + 4 x A53 @ 1.5GHz
- Interner Speicher: 4GB RAM, 64GB Flash
- Externer Speicher: bis zu 128 GB
- Mobilfunkkonnektivität:
 - 4G LTE
 - 3G+/ 3G
 - 2G-Anschlüsse
- Drahtlose Konnektivität:
 - Bluetooth: 4. 2 BLE
 - Wlan: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a / b / g / n / ac
- Satellitenempfänger: GPS / GALILEO / GLONASS
- Weitere Sensoren: Beschleunigungssensor, Näherungs- und Lichtdetektoren, digitaler Kompass, NFC
- SIM-Karte: Dual-SIM-Nano- oder SIM-Karte Nano + SD-Karte
- Anschlüsse: 3,5-mm-Audiobuchse, USB Typ C (OTG)
- Schnellladung: 5V / 1.5A
- Kabelloses Laden: 5W
- Verbrauch d Autonomie:
 - Autonomie (Standby): 150h
 - Autonomie während Kommunikation (Sprache): 12h
 - Autonomie bei Video (Streaming): 8h

- Spezifische Absorptionsrate (SAR):
 - Kopfbereich: 0,498 w/kg
 - Körperbereich: 0.765 w/Kg
 - Gliedermaßen: 1.485 w/kg

Kamera

- Dual-Rückseitenkamera: 16MP + 2MP
- Kamera (vorne): 5MP

Häufig gestellte Fragen

Muss ich für Software-Updates bezahlen?

Nein, alle SmartVision3-Updates sind kostenlos.

Wie werde ich über ein verfügbares Update informiert?

SmartVision3 sucht regelmäßig nach Updates, und Sie werden automatisch über den Benachrichtigungsbereich auf solche aufmerksam gemacht. Sie können jederzeit unter Einstellungen, Über das Telefon, Systemupdates nach einem Update suchen.

Sie können das Update nicht herunterladen?

Stellen Sie sicher, dass Ihr SmartVision3 über eine Internetverbindung verfügt, damit Sie das Update herunterladen können. Es ist ratsam, eine WLAN-Verbindung zu verwenden, um die Updates durchzuführen, um die Download-Zeit zu optimieren. Wenn während des Downloads ein Fehler auftritt, brechen Sie das Update ab und starten Sie es dann über Einstellungen, Über das Telefon, Systemupdates neu. Wenn Sie dem SmartVision3 eine Speicherkarte hinzugefügt haben, entfernen Sie sie bitte, bevor Sie das Systemupdate durchführen. Wir empfehlen Ihnen, die Hilfe einer sehenden Person in Anspruch zu nehmen, um die SD-Karte zu entfernen.

Wie kaufe ich die Kaptan- und Hörbuch-App auf meinem SmartVision3 Initium?

Standardmäßig wird SmartVision3 Initium mit Kaptan- und Hörbuch-Apps als 15-tägige Testversion geliefert. Die Aktivierung der Testversion beginnt beim ersten Start der Anwendung (Bitte beachten Sie, dass eine Internetverbindung erforderlich ist, um die Anwendung während des Testzeitraums zu starten). Nach Ablauf des Testzeitraums ist die App nicht mehr funktionsfähig. Sie können sich dann an Ihren Händler wenden, um eine oder alle dieser Anwendungen als permanente Version zu erwerben.

Mein Telefon geht zu häufig schlafen, kann ich die Verzögerung ändern?

Ja, Sie haben die Wahl zwischen 7 verschiedenen Zeiten. Wenn Sie SmartVision3 zum ersten Mal starten, wird die Verzögerung "1 Minute" ausgewählt. Die Verzögerung kann über die App "Einstellungen" geändert werden. Wählen Sie dann "Display", "Erweiterte Einstellungen", "Display--Timeout" und bestätigen Sie die gewünschte Verzögerung von 15s, 30s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min oder 30 min.

Wie erhalte ich Informationen über den Batteriestatus, das WLAN-Netzwerk, Datum und Uhrzeit sowie empfangene Nachrichten?

Um den Status des Telefons herauszufinden, drücken Sie gleichzeitig die Raute-Taste und die Taste für die Ziffer 1.

Sie können sich diese Informationen auch automatisch vorlesen lassen, wenn Sie das SmartVision3 entsperren. Standardmäßig wird der Akkustand jedes Mal vokalisiert, wenn das Telefon aus dem Schlafmodus aufwacht. Um weitere

Informationen hinzuzufügen, öffnen Sie die "Kapsys Barrierefreiheit". Wählen Sie dann das Element "Sprache reaktivieren" aus der Liste aus. Bestätigen Sie die Informationen, die Sie beim Entsperren des SmartVision3 vokalisieren möchten, aus der folgenden Liste: Aktuelles Datum, Akkustand, Netzwerkstatus, Verpasste Anrufe, Neue Nachrichten, Neues Update.

Sie können mit der SmartVision3-Tastatur keinen Text eingeben?

In einigen Fällen sind Apps aus dem PlayStore möglicherweise nicht mit der Verwendung einer physischen Tastatur kompatibel. In diesem Fall wird die Verwendung der virtuellen Android-Tastatur bevorzugt. Um die virtuelle Tastatur anzuzeigen, wählen Sie den Bearbeitungsbereich aus und drücken Sie lange die Taste "OK". Verwenden Sie den Tastenkürzel Stern + 8 um zur virtuellen Android-Tastatur zu wechseln. Die virtuelle Tastatur wird in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Halten Sie dann Ihren Finger auf den Bildschirm, um durch die Buchstaben der virtuellen Tastatur zu scrollen. Lassen Sie Ihren Finger auf dem gewünschten Zeichen los, um die Eingabe zu bestätigen.

Kann ich den Berührungsbildschirm komplett deaktivieren?

Ja, öffnen Sie, z.B. über die Schnelleinstellungen, die "Kapsys Barrierefreiheit". Überprüfen Sie dann den Punkt "Berührungsbildschirm deaktivieren" in der Liste.

Wie erhöhe ich die Textgröße der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen?

Sie können die Schriftgröße erhöhen und via Einstellungen > Barrierefreiheit anzeigen.

Sie können die Kapsys-eigene MagniText-Funktion auch über die Tastenkombinationen Raute-Taste + Zifferntaste 6 verwenden, mit der Sie die letzte vom SmartVision3 ausgesprochene Information grob auf dem Bildschirm auf einer Zeile anzeigen können. Schalten Sie das SmartVision3 in den Querformatmodus, um Text auf dem gesamten Bildschirm anzuzeigen.

Funktioniert die Sprachbefehl-Taste ohne Internetverbindung?

Nein, für die Sprachbefehl-Taste ist eine Internetverbindung erforderlich.

Wie übertrage ich Dateien (Musik, Texte etc.) über meinen Computer auf mein SmartVision3?

Verbinden Sie Ihr SmartVision3 über das USB-Kabel mit Ihrem Computer. SmartVision3 wird als externes Laufwerk erkannt, und Sie können Ihre Dateien frei übertragen. Wenn Sie einen Mac haben, müssen Sie die Android-Gerätekompatibilitätssoftware wie "Android File Transfer" herunterladen. Sobald SmartVision3 von Ihrem Computer erkannt wird, können Sie die fraglichen Dateien von Ihrem Computer in den Speicher Ihres Telefons in den Ordner Ihrer Wahl kopieren:

- **Books** oder **Download**: für Hörbücher, PDF-, Word-, TXT- und HTML-Dateien.
- **Music**: für Ihre MP3s
- **DCIM**: für Fotos oder Videos,
- **Alarms**: um einen Alarmton hinzuzufügen

- **Ringtones:** Zum Hinzufügen von Telefonklingeltönen
- **Notifications:** Zum Hinzufügen von Benachrichtigungstönen

Ist es möglich, den Speicher meines SmartVision3 zu erhöhen?

Ja, Sie können den Speicher Ihres SmartVision3 erweitern, indem Sie eine Micro SD-Karte mit bis zu 128 GB einlegen.

Kann ich ein Bluetooth-Headset mit dem SmartVision3 verbinden?

Ja, es ist möglich, ein Bluetooth-Headset mit SmartVision3 zu koppeln, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Achtung: Wenn Sie auch Musik, Radio hören oder die Sprachsynthese des SmartVision3 hören möchten, benötigen Sie ein Bluetooth-Headset vom Typ "A2DP" (Advanced Audio Distribution Profile).

Bei Problemen

Einleitung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, bitten wir Sie, die folgenden Empfehlungen zu lesen:

- Um die Leistung des Telefons zu optimieren, ist es ratsam, es von Zeit zu Zeit auszuschalten.
- Für einen optimalen Betrieb ist es ratsam, den Akku vollständig aufzuladen und einige Überprüfungen durchzuführen.

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten / Ich habe einen schwarzen

Bildschirm:

- Drücken Sie die Taste "Ein / Aus", bis der Bildschirm eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Akkuladung.
- Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel oder Ladegerät.

Mein Telefon schaltet sich von selbst aus:

- Drücken Sie die Taste "Ein / Aus", um das Telefon aufzuwecken.
- Überprüfen Sie die Akkuladung.

Mein Telefon heizt sich während des Ladevorgangs auf:

- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und schließen Sie die verwendeten Apps. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, und laden Sie es dann erneut auf.
- Wenn der untere Teil des Geräts ungewöhnlich heiß ist, kann dies bedeuten, dass das USB-Kabel beschädigt ist. Ersetzen Sie das beschädigte USB-Kabel durch ein neues, von Kapsys zugelassenes Kabel.
- Wenn Sie eine drahtlose Ladestation verwenden, platzieren Sie keine Fremdkörper wie Metallgegenstände, Magnete und Magnetstreifenkarten zwischen dem Gerät und der drahtlosen Ladestation.

Mein Telefon erwärmt sich während der Nutzung:

Wenn Sie Funktionen oder Anwendungen verwenden, die mehr Strom benötigen, oder wenn Sie Ihr Telefon über einen längeren Zeitraum verwenden, ist es möglich, dass sich Ihr Gerät aufgrund eines erhöhten Batterieverbrauchs vorübergehend erwärmt. Schließen Sie die laufenden Apps und beenden Sie die Verwendung des Geräts für eine Weile.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der neuesten Software aktualisiert wurde.
- Konflikte zwischen Apps, die im Hintergrund ausgeführt werden, können dazu führen, dass das Gerät überhitzt. Starten Sie das Gerät neu.
- Schalten Sie WLAN, GPS und Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Schließen Sie Apps, die den Akku übermäßig belasten oder im Hintergrund ausgeführt werden, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder nicht verwendete Anwendungen.
- Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.
- Wenn das Gerät überhitzt oder über einen längeren Zeitraum heiß erscheint, verwenden Sie es für eine Weile nicht mehr. Wenn sich das Gerät weiter erwärmt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Mein Telefon hat eine geringe Akkulaufzeit:

- Überprüfen Sie, ob Sie die volle Ladezeit (mindestens 2 Stunden) eingehalten haben.
- Schalten Sie WLAN, Bluetooth und die Ortungsdienste aus, wenn Sie sie nicht benötigen.
- Schließen Sie Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
- Begrenzen Sie Anwendungen, die eine hohe Batteriebelastung verursachen.
- Deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht verwenden.
- Löschen Sie nicht verwendete E-Mail-Konten.
- Deaktivieren Sie ggf. Töne für Tastatur und Benachrichtigungen, sowie die Vibration.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon auf dem neuesten Stand ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Apps auf dem neuesten Stand sind.
- Starten Sie Ihr Telefon neu.

Mein Telefon wird nicht richtig aufgeladen:

- Überprüfen Sie, ob der Ladevorgang unter normalen Bedingungen (5 ° C, 35 ° C) durchgeführt wird.
- Überprüfen Sie, ob Sie das von KAPSYS bereitgestellte Ladegerät und -Kabel verwenden.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität von Steckdosen im Ausland.

Mein Telefon ist nicht mit einem Netzwerk verbunden:

- Versuchen Sie zu sehen, ob Ihr Telefon an einem anderen Ort Empfang hat.
- Überprüfen Sie die Netzabdeckung mit Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Stellen Sie sicher, dass der Flugzeugmodus deaktiviert ist.
- Überprüfen Sie die Gültigkeit Ihrer SIM-Karte bei Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Versuchen Sie es später, das Netzwerk ist möglicherweise überlastet.
- Entfernen Sie die SIM-Karte, und installieren Sie sie erneut.
- Versuchen Sie es mit einer anderen SIM-Karte.
- Starten Sie Ihr Telefon neu.

SIM-Kartenfehler / Keine Telefonfunktion ist zugänglich:

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihr SIM-Kartenchip nicht beschädigt oder zerkratzt ist.
- Versuchen Sie es mit einer anderen SIM-Karte.
- Starten Sie Ihr Telefon neu.

Ein Anruf kann nicht getätigt oder empfangen werden:

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Nummer gewählt haben.
- Überprüfen Sie bei internationalen Anrufen die entsprechenden Vorwahlen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem Netzwerk verbunden ist, dass es nicht überlastet oder nicht verfügbar ist.
- Erkundigen Sie sich aus dem Ausland bei Ihrem Betreiber, ob Sie die Dienste für Anrufe ins Ausland abonniert haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Flugzeugmodus deaktiviert ist.
- Starten Sie Ihr Telefon neu.

Ich kann nicht auf meine Voicemails zugreifen

- Stellen Sie sicher, dass die Voicemail-Nummer Ihres Mobilfunkanbieters eingerichtet ist.
- Versuchen Sie es später, wenn das Netzwerk ausgelastet ist.

SmartVision3 fragt mich nach einem Code, wenn ich das Telefon starte

- Sperrcode (Pin): Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie den Sperrcode eingeben, den Sie für das Gerät festgelegt haben.
- PIN: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Sperre aktiviert haben, müssen Sie den PIN-Code eingeben, der mit der SIM-Karte geliefert wurde.
- PUK-Code: Wenn Sie mehr als dreimal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann den PUK-Code eingeben, den Sie von Ihrem Betreiber erhalten haben.
- PIN2-Code: Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, das PIN2 erfordert, müssen Sie den PIN2-Code eingeben, der mit der SIM-Karte geliefert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Ich habe die Talkback-Einstellungen geändert und mein Telefon reagiert nicht mehr richtig.

Wenn die Barrierefreiheit durcheinander ist, können Sie die Talkback-Einstellungen zurücksetzen. Wählen Sie dazu den folgenden Code auf der physischen Tastatur direkt vom Startbildschirm aus: ***#111#**

Mein Telefon funktioniert nicht mehr richtig, wie setze ich es zurück?

Durch das Zurücksetzen des Telefons werden alle persönlichen Daten gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt. Es stellt den ursprünglichen Betriebszustand des Telefons im Falle einer Fehleinstellung des Geräts wieder her.

Bevor Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, denken Sie daran, Sicherungskopien aller wichtigen gespeicherten Daten zu erstellen. Sie können Ihr Google-Konto verwenden, um Ihre wichtigen Daten zu sichern. Hier ist der Pfad vom Startbildschirm: Apps > Einstellungen > System > Sicherung > Jetzt sichern.

Sobald die Sicherung abgeschlossen ist, wählen Sie den folgenden Code direkt vom Startbildschirm auf der physischen Tastatur: ***#333#**

Durch diese Aktion werden alle Daten aus dem Internetspeicher Ihres Telefons gelöscht, einschließlich:

- Ihr Google-Konto
- System- und App-Daten und -Einstellungen.
- Heruntergeladene Apps

- Musik
- Fotos

Rechtliche Hinweise und Garantie

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und Warnhinweise

- Behandeln Sie Ihr Telefon und sein Zubehör sorgfältig, lassen Sie es nicht fallen oder setzen Sie es keinen erheblichen Stößen aus.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und Schäden verursachen kann, die es unbrauchbar machen können.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, Reinigungsmittel oder Schleifmittel, die das Gerät beschädigen können.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, schützen Sie es vor Feuchtigkeit und flüssigen Spritzern
- Lagern Sie Ihr Gerät nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen. Lagertemperatur: -20 °C (-4 °F) bis +45 °C (113 °F),
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus. Betriebstemperaturen: -5 °C (23 °F) bis +40 °C (104 °F)
- Laden Sie Ihr Produkt nicht bei Temperaturen unter 5 °C (41 °F) und über 35 °C (95 °F) auf.
- Verwenden Sie Ihr Produkt nicht in der Nähe von Magnetfeldern.
- Verwenden Sie Ihr Produkt nicht, wenn der Bildschirm kaputt oder rissig ist, um Verletzungs- oder Schnittrisiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie Ihr Produkt nicht in Bereichen mit Explosionsgefahr.
- Bei längerem Gebrauch Ihres Produkts kann es sich möglicherweise erwärmen. Wenn das Gerät überhitzt und eine bestimmte Temperatur erreicht, können Funktionen und Leistung eingeschränkt sein, oder das Gerät kann automatisch heruntergefahren werden, um sich abzukühlen.
- Achten Sie darauf, das Kameraobjektiv nicht einer intensiven Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht auszusetzen. Wenn das Objektiv einer intensiven Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht oder einem Lichtstrahl ausgesetzt ist, kann der Bildsensor der Kamera beschädigt werden. Eine Beschädigung des Bildsensors kann dazu führen, dass Punkte und Flecken auf den Fotos vorhanden sind.
- Wenn Staub oder Fremdkörper in das Mikrofon, den Lautsprecher oder den Empfänger eindringen, kann der Ton des Geräts unhörbar werden oder einige Funktionen gehen nicht. Wenn Sie versuchen, Staub oder Fremdkörper mit einem scharfen Gegenstand zu entfernen, können Sie das Gerät beschädigen und sein Aussehen beeinträchtigen.
- Verbindungs- und Batterieentladungsprobleme können in den folgenden Situationen auftreten:
 - Wenn Sie Metallaufkleber am Antennenbereich des Geräts anbringen
 - Wenn Sie auf dem Gerät eine Hülle aus metallischen Werkstoffen anbringen
 - Wenn Sie den Antennenbereich des Geräts mit den Händen oder mit einem anderen Gegenstand abdecken, wenn Sie bestimmte Funktionen wie Anrufe oder Datenverbindung verwenden
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, schalten Sie das Gerät von Zeit zu Zeit aus.

- Die Verwendung eines von KAPSYS zugelassenen Displayschutzes wird empfohlen. Nicht lizenzierte Displayschutzfolien können zu Fehlfunktionen von Sensoren führen.
- Verwenden Sie kein blankes oder beschädigtes Kabel und verwenden Sie kein beschädigtes oder defektes Ladegerät.

Gesundheit und Sicherheit

Bewahren Sie Ihr Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

- Schützen Sie Ihr Gehör: Begrenzen Sie den intensiven Gebrauch von Kopfhörern oder externen Lautsprechern.
- Wenn Sie ein medizinisches Implantat haben, oder wenn jemand mit einem Solchen in Ihrer Nähe ist, während Sie das Telefon benutzen möchten, oder wenn Sie Fragen zur Verwendung drahtloser Geräte haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Herzschrittmacherhersteller.
- Verwenden Sie Ihr Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen und bitten Sie autorisiertes Personal um Erlaubnis, bevor Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten verwenden.
- Hochfrequenzübertragungsgeräte können das ordnungsgemäße Funktionieren unzureichend geschützter medizinischer Geräte beeinträchtigen.

Garantie

Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Ihre Garantie gilt nur für den normalen Gebrauch des Geräts. Alle Schäden, die durch den Benutzer oder durch eine der folgenden Bedingungen verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt:

- Die Garantiezeit ist abgelaufen.
- Normale Abnutzung des Produkts wie Gehäuse, Tastatur, Bildschirm, Antenne und anderes Zubehör)
- Schäden, die durch Missbrauch, das Vorhandensein von Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten, dem Aussetzen einer Wärmequelle entstehen.
- Gebrochenes Display oder Gehäuse, oder sichtbare Spuren von Schlägen.
- Reduzierung der Lade- und Speicherkapazität der Batterie. Während der Garantiezeit wird nur eine geringfügige Verringerung der Kapazität erwartet. Nach diesem Zeitraum wird davon ausgegangen, dass jede Abnahme der Batteriekapazität oder jeder Funktionsverlust durch häufigen Verschleiß verursacht wird.
- Nichtbeachtung von Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch, sowie das Vorliegen von Unfällen, Fahrlässigkeit, Missbrauch, kommerzieller Nutzung oder einer Verwendung, die nicht in den mitgelieferten Instruktionen vorgesehen ist.
- Die Verwendung von Zubehör oder Konnektoren, die von KAPSYS nicht empfohlen werden.
- Schäden, die durch Reparaturen oder Reparaturversuche verursacht werden, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von KAPSYS autorisiert wurden.
- Schäden, die durch höhere Gewalt wie Überschwemmungen, Brände, Erdbeben und Blitzschlag verursacht werden.
- Ausfälle oder Fehlfunktionen, die durch das Internet oder Mobilfunkanbieter (Carrier) verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt. In diesem

Fall muss der Dienstleister direkt kontaktiert werden, um Unterstützung zu gewähren.

In einigen Fällen eines Ausfalls außerhalb der Garantie kann eine Reparatur auf Ihre Kosten durchgeführt werden. Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Es wird empfohlen, eine oder mehrere Sicherungen der in Ihrem Produkt gespeicherten Daten zu erstellen. KAPSYS kann nicht für den Verlust dieser Daten aufgrund einer Fehlfunktion, Reparatur oder eines Ersatzes des Produkts verantwortlich gemacht werden.

Spezifische Informationen zur Absorptionsrate

Ihr SmartVision3 ist ein Funksender/Empfänger. Bei der Entwicklung wurde auf die Einhaltung der Grenzwerte, die in den Empfehlungen der Europäischen Union zur Exposition gegenüber Funkfrequenzen festgelegt sind.

Expositionsempfehlungen für mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird.

Der höchste Wert für die Verwendung dieses Geräts ist wie folgt:

- Auf Kopfhöhe: 0,498 W/kg (auf einem Zellgewebe von 10 Gramm)
- Auf Körper: 0,765 W/Kg (auf einem Zellgewebe von 10 Gramm)
- An Gliedmaßen getragen: 1.485 W/Kg (auf einem Zellgewebe von 10 Gramm)

Der in den ICNIRP-Empfehlungen definierte SAR-Grenzwert liegt bei durchschnittlich 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) für Kopf und Körper auf einem Zellgewebe von 10 Gramm.

Bei Tests zur Bestimmung des SAR wird das Gerät in Standardbetriebspositionen eingesetzt und arbeitet mit seiner höchsten zertifizierten Leistung in allen getesteten Frequenzbändern. Der tatsächliche SAR-Wert eines verwendeten Geräts kann unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so ausgelegt ist, dass es nur die Energie verbraucht, die benötigt wird, um das Netzwerk zu erreichen. Dieser Wert ändert sich in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren, z. B. der Entfernung von einer Basisstation im Netzwerk.

Bei der Verwendung des Produkts, in der Hand und nicht am Ohr getragen, oder in der Nähe des Körpers, wird empfohlen, einen Abstand zwischen dem Körper und der Rückseite des Produkts von mehr als 1,5 cm einzuhalten.

Die Verwendung von Zubehör kann SAR-Werte ändern. Die SAR-Werte können je nach den Test- und Berichtsstandards in den verschiedenen Ländern und dem Netzwerkband variieren.

Einschränkungen im 5GHz-Band

Gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2104/53/EU ist die WLAN-Funktion dieses Gerätes in Innenräumen nur beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5,15 bis 5,35 GHz in folgenden Ländern betrieben wird: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK.

Kundendienst

Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst Ihres Händlers.

Sie können sich auch an KAPSYS Customer Service – 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie – Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Frankreich wenden.

Sie können auch unsere Website besuchen: www.KAPSYS.com.

Handelsmarken

Die in diesem Dokument und in den Handbüchern genannten Firmen- und Produktnamen sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

KAPSYS Wörter, Marken und Logos sind eingetragene Warenzeichen von KAPSYS SAS.

Bluetooth-Wörter, -Marken und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG Inc.

Android, Google, Google Play, integrierter Chromecast, YouTube und andere Marken und Logos sind eingetragene Marken von Google LLC.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.